

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)

Направление подготовки (специальность) <u>21.03.01 «Нефтегазовое дело»</u> профиль <u>Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»</u>

Отделение Нефтегазового дела

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Тема работы
«Капитальный ремонт магистрального нефтепровода в условиях болотистой местности»
УДК 622.692.4.053-049.32(252.6)

Стулент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
2Б6А	Халин Сергей Валерьевич		

Руководитель

Должность ФИО		Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Крец Виктор Георгиевич	к.т.н.		

консультанты:

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

то разделу «тиминения менедимент, ресурсооффективность и ресурсоссеремение»					
Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата	
Профессор	Рыжакина Татьяна Гавриловна	к.э.н.			

По разлелу «Сопиальная ответственность»

r				
Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Ассистент	Черемискина Мария Сергеевна	ассистент		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Руководитель ООП	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
ОНД ИШПР	Брусник Олег Владимирович	к.п.н, доцент		

Планируемые результаты обучения

	Планируемые результаты ооучен						
Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)	Требования ФГОС, критериев и/или заинтересованных сторон					
В соответствии с универсальными, общепрофессиональными и профессиональными							
	компетенциями Общие по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»						
P1	Применять базовые естественнонаучные, социально- экономические, правовые и специальные знания в области нефтегазового дела, самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение всего периода профессиональной деятельности	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-1, УК-2, УК-6, УК-7, ОПК-1,ОПК- 2), (EAC-4.2, ABET-3A, ABET-3i).					
P2	Решать профессиональные инженерные задачи на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-2, УК- 3, УК-4, УК-5, УК-8, ОПК- 2, ОПК-6, ОПК-7).					
	в области производственно-технологической деятель						
Р3	Применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику при эксплуатации и обслуживании технологического оборудования нефтегазовых объектов	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-1, УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-11).					
P4	Оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в практической деятельности и применять принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды в нефтегазовом производстве	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-8, ОПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15).					
	в области организационно-управленческой деятельно	сти					
P5	Эффективно работать индивидуально и в коллективе по междисциплинарной тематике, организовывать работу первичных производственных подразделений, используя принципы менеджмента и управления	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-3, УК-8, ОПК-3, ОПК-7, ПК- 16,ПК-17, ПК-18),					
	персоналом и обеспечивая корпоративные интересы	(EAC-4.2-h), (ABET-3d).					
P6	Участвовать в разработке организационно- технической документации и выполнять задания в области сертификации нефтегазопромыслового оборудования	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, , ПК-19, ПК20, ПК-21, ПК-22).					
	в области экспериментально-исследовательской деятель Получать, систематизировать необходимые данные и	ности					
P7	проводить эксперименты с использованием современных методов моделирования и компьютерных технологий для решения расчетно-	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-1, УК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,					
	аналитических задач в области нефтегазового дела	ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26).					
	в области проектной деятельности	1					
P8	Использовать стандартные программные средства для составления проектной и рабочей и технологической документации объектов бурения нефтяных и газовых скважин, добычи, сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (УК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30),					
		(ABET-3c), (EAC-4.2-e).					
Профиль «З	Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и продуктов переработки»						
	Применять диагностическое оборудование для	Требования ФГОС ВО,					
	Задание на выполн	нение ВКР					
ист № докум.	Подпись Дата						

Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)	Требования ФГОС, критериев и/или заинтересованных сторон
P9	проведения технического диагностирования объектов ЛЧМГ и ЛЧМН	СУОС ТПУ (ОПК-4, ОПК-5, ПК-9,ПК-14), требования профессионального стандарта 19.016 "Специалист по диагностике линейной части магистральных газопроводов".
P10	Выявлять неисправности трубопроводной арматуры, камер пуска и приема внугритрубных устройств, другого оборудования, установленного на ЛЧМГ и ЛЧМН	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (ОПК-5, ОПК-6, ПК-9, ПК-11), требования профессионального стандарта 19.010 "Специалист по транспортировке по трубопроводам газа".
P11	Оценивать результаты диагностических обследований, мониторингов, технических данных, показателей эксплуатации объектов ЛЧМГ и ЛЧМН	Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ (ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-13), требования профессионального стандарта 19.010 "Специалист по транспортировке по трубопроводам газа".

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)

Направление подготовки (специальность) 21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиль Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки»

Отделение Нефтегазового дела

В форме:

Руководи		ТВЕРЖДАЮ: П ОНД ИШПР
		Брусник О.В.
(Подпись)	(Дата)	(Ф.И.О.)

VEDEDMERAIO

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

бакалаврской работы	ракалаврской работы				
Студенту:					
Группа		ФИО			
2Б6А	2Б6А Халину Сергею Валерьевичу				
Тема работы:					
«Капитальный ремонт ма	агистрального нефтепровода в у	словиях болотистой местности»			
Утверждена приказом директора (дата, номер) № 59-81/с от 28.02.2020					
Срок сдачи студентом вы	полненной работы:	20.06.2020			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Исходные данные к работе

(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ и m. д.).

Ремонтируемый участок магистрального трубопровода «Александровское – Анжеро-Судженск», проходящий через болота II типа.

Организация производства работ при прокладке трубопровода в условиях болот, виды ремонта магистрального трубопровода их специфика, и капитальный ремонт магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки в условиях болотистой местности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Лист

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов

(аналитический обзор по литературным источникам с целью выяснения достижений мировой науки техники в рассматриваемой области; постановка задачи исследования, проектирования, конструирования; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе).

Исследование организации производства работ при прокладке трубопровода в условиях болот, изучение видов ремонта магистрального трубопровода и их специфику, оценка технического состояния трубопровода при выборе способа капитального ремонта, а также исследование работ по капитальному ремонту магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки.

Перечень графического материала

(с точным указанием обязательных чертежей)

Таблицы:

- 1) Сроки ликвидации амбаров и рекультивации земли;
- 2) Технологии освобождения трубопроводов от нефти/нефтепродуктов;
- 3) Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений (разработок)
- 4) Mampuya SWOT
- 5) Интерактивная матрица проекта
- 6) SWOT-анализ
- 7) Перечень этапов, работ и распределение исполнителей
- 8) Временные показатели проведения научного исследования
- 9) Календарный план-график проведения НИОКР по теме
- 10) Сырье, материалы, комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты
- 11) Затраты на оборудование
- 12) Баланс рабочего времени
- 13) Расчет основной заработной платы
- 14) Заработная плата исполнителей НТИ
- 15) Отчисления во внебюджетные фонды
- 16) Расчет бюджета затрат НТИ
- 17) Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта
- 18) Сравнительная эффективность разработки
- 19) Основные элементы производственного процесса, формирующие опасные и вредные факторы при выполнении работ по капитальному ремонту участка магистрального нефтепровода;
- Допустимые уровни звукового давления и эквивалентного уровня звука;
- 21) Условия, при которых запрещаются работы на открытом воздухе;
- 22) Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные мероприятияприя при гидрогеоэкологических работах;

Рисунки:

- 1) Образование болот
- 2) Схема зарастания озера и превращение его в болото
- 3) Превращение озера в болото
- 4) Классификация болот по характеру водноминерального питания

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Задание на выполнение ВКР

Лист

«Социальная ответственность»	Черемискина Мария Сергеевна кны быть написаны на русском и иностранном
ресурсоэффективность и ресурсосбережение»	
«Финансовый менеджмент,	Рыжакина Татьяна Гавриловна
Раздел	Консультант
	ной квалификационной работы (с указанием разделов)
IC	услуг
	21) Карта сегментирования рынка предоставляемых
	20) Величины коэффициента постели грунта при сжати
	19) Рекомендуемые величины заглубления трубопроводов
	грунтов средней полосы России
	18) Расчетные характеристики уплотненных влажных
	17) Схема измерения соосности труб при врезке
	16) Машина для резки труб «Орбита-Р»
	15) Схема строповки катушки
	14) Машина для резки труб
	вырезаемой (удаляемой) катушке
	13) Схема монтажа вантузов на трубопроводе на
	11) Схема заглуоленного амоара 12) Схема наземного амбара
	10) Гиооты по вырезке/врезке катушки 11) Схема заглубленного амбара
	9) Виды и методы ремонта трубопровода 10) Работы по вырезке/врезке катушки
	8) Схема расположения Васюганского болота
	Анжеро-Судженск»
	7) Магистральный нефтепровод «Александровское –
	поверхности болота
	б) Схема наземной прокладки трубопровода на
	5) Конструктивные схемы укладки трубопроводов

Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной	29.02.2020
работы по линейному графику	

Задание выдал руководитель:

ougume zzigur pjirozogiri etizi						
Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата		
		звание				
Доцент	Крец Виктор Георгиевич	к.гм.н, доцент		29.02.2020		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	a	ФИО	Подпись	Дата
2Б6А	1	Халин Сергей Валерьевич		29.02.2020

						Лист
					Задание на выполнение ВКР	6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		ь

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Студенту:

Группа	ФИО
2Б6А	Халину Сергею Валерьевичу

Инженерная школа	Природных	21.03.01. Нефтегазовое дело	
Уровень	ресурсов бакалавриат		
образования	1	специальность обслуживание объектов транспор	
			хранения нефти, газа и продуктов
			переработки»

Исходные данные к разделу «Финансовый м ресурсосбережение»:	енеджмент, ресурсоэффективность и
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): материально- технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих	Стоимость ресурсов научного исследования на выполнение работ: материальные затраты НТИ—909 руб., затраты на специальное оборудование—68200 руб., основная заработная плата—89181 руб., дополнительная заработная плата—13377,2 руб., отчисления на социальные нужды—27793,3 руб., накладные расходы—31913,7 руб.
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов	ВСН 467-85 «Производственные нормы расхода материалов в строительстве» Единые нормы амортизационных отчислений по постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 07.07.2016); Приказ Минтруда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска» и др.
3. Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования	Ставка налога на прибыль20% Социальные отчисления 30%
Перечень вопросов, подлежащих исследован	нию, проектированию и разработке:
1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности и альтернатив проведения НИ с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения	Проведение предпроектного анализа. Определение целевого рынка и проведение его сегментирования. Выполнение SWOT-анализа проекта
2. Планирование процесса управления НТИ: структура и график проведения, бюджет и риски	Составление календарного плана проекта. Определение бюджета НТИ
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности	Проведение оценки ресурсной, финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику	
--	--

l					
I					
I	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Задание «Финансовый менеджмент»

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
доцент	Рыжакина Татьяна	к.э.н.		29.02.2020
	Гавриловна			

Задание принял к исполнению студент:

, ·			
Группа	ФИО	Подпись	Дата
2Б6А	Халин Сергей Валерьевич		29.02.2020

V	1зм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа	ФИО
2Б6А	Халину Сергею Валерьевичу

Инженерная школа	Природных ресурсов	Отделение (НОЦ)	Транспорта и хранения нефти и газа
Уровень образования бакалавриат		Направление/	21.03.01. Нефтегазовое дело
		специальность	Профиль «Эксплуатация и обслуживание
			объектов транспорта и хранения нефти,
			газа и продуктов переработки»

Капитальный ремонт магистрального нефтепро	вода в условиях болотистой местности	
Исходные данные к разделу «Социальная от	ветственность»:	
1. Характеристика объекта исследования (вещество, материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и области его применения	В данной работе рассматривается капитальный ремонт участка магистрального нефтепровода, проходящего в болотистой местности. Сам трубопровод проложен подземно.	
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, п		
 1. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности: специальные (характерные для проектируемой рабочей зоны) правовые нормы трудового законодательства; организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 	Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) — ТК РФ — Глава 47. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом ГОСТ 12.0001-82 ССБТ «Система стандартов безопасности труда» при компоновке рабочей зоны	
2. Производственная безопасность 2.1. Анализ выявленных вредных и опасных факторов 2.2. Обоснование мероприятий по снижению воздействия	Вредные факторы: 1. Превышение уровня шума. 2. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 3. Отклонение показателей климата. Опасные факторы: 1. Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования (в том числе грузоподъёмные); 2. Электрическая дуга и металлические искры при сварке; 3. Электрический ток	
3. Экологическая безопасность:	 3.Электрический ток 4. Пожаро- и взрывоопасность Капитальный ремонт нефтепровода сопровождается: - загрязнением атмосферного воздуха; - нарушением гидрогеологического режима; - загрязнением поверхностных водных источников и подземных вод; - повреждением почвенно-растительного покрова; - изъятием земель. 	

Подпись Дата

Изм. Лист

№ докум.

Задание «Социальная ответственность»

9

4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях:

Чрезвычайные ситуации на магистральном нефтепроводе могут возникнуть в результате внезапной разгерметизации, возникновения взрыва и развития пожара:

- выбор наиболее типичной ЧС;
- разработка превентивных мер по предупреждению ЧС;
- разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по ликвидации её последствий.

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
ассистент	Черемискина Мария Сергеевна	33,000		29.02.2020

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
2Б6А	Халин Сергей Валерьевич		29.02.2020

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)
Направление подготовки (специальность) 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки»
Уровень образования бакалавриат
Отделение нефтегазового дела
Период выполнения (осенний / весенний семестр 2019/2020 учебного года)
Форма представления работы:
бакалаврская работа

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН выполнения выпускной квалификационной работы

Срок сдачи студентом выполненной работы:	20.06.2020r

Дата контроля	Название раздела (модуля) / вид работы (исследования)	Максимальный балл раздела (модуля)
14.03.2016	Общая характеристика района работ	10
28.03.2016	Технологические решения	10
15.04.2016	Диагностика и очистка магистрального нефтепровода	25
29.04.2016	Ликвидация последствий разливов нефти	20
05.05.2016	Расчетная часть	10
12.05.2016	Социальная ответственность	10
19.05.2016	Заключение	5
25.05.2016	Презентация	10

Составил преподаватель:

						Лист
					Задание «Социальная ответственность»	11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	•	

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
доцент	Крец В.Г.	к.т.н.		

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ООП	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
ОНД ИШПР	Брусник О.В.	к.п.н, доцент		

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа $\underline{119}$ с., $\underline{21}$ рисунок, $\underline{22}$ табл., и $\underline{25}$ источников.

Ключевые слова: болота, магистральный нефтепровод, капитальный ремонт, вырезка/врезка катушки, заболоченная местность.

Объектом исследования является ремонтируемый участок магистрального трубопровода «Александровское – Анжеро-Судженск», находящийся на 282 км трассы и проходящий через болота II типа.

Цель работы — Определение особенностей проведения ремонта магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки в условиях болот.

В процессе исследования проводились расчеты эксплуатационных затрат на ремонт врезкой катушки и ремонт композитной муфтой, а также расчеты трубопровода на прочность, деформативность, общую устойчивость в продольном направлении к различным нагрузкам и воздействиям, в данном случае — эксплуатация трубопровода в условиях болотистой местности и устойчивость против всплытия. Рассмотрены вопросы по организации производства работ при прокладке трубопровода в болотистой местности и

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

детально разобраны работы по капитальному ремонту трубопровода методом вырезки/врезки катушки.

В результате исследования выяснилось, что все нефтепроводы, в большей степени подземные, подвержены износу, то есть постепенному коррозионному разрушению металла и изоляционного покрытия под действием окружающей среды. Те или иные разрушения приводят к усиленному коррозийному разрушению уже оголенного участка трубопровода. В большей степени риску подвержены трубопроводы, пролегающие в болотистой местности или обводненных грунтах.

Поэтому, чтобы избежать различных инцидентов и аварий, необходимо своевременно проводить оценку технического состояния трубопровода, а затем, если имеются нарушения целостности трубы.

					Реферат
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись ,	Дата	

Термины и определения

В данной работе применены следующие термины с соответствующими определениями:

болото: Избыточно увлажненный с застойным водным режимом участок земли, на котором происходит накопление органического вещества в виде неразложившихся остатков растительности.

вантуз: Устройство, предназначенное для откачки/закачки/впуска/ выпуска в трубопровод продукта при выполнении плановых и аварийных работ.

вырезка:Метод ремонта, заключающийся в удалении из трубопровода секции или участка секции с дефектом и замене катушкой.

захлест: Соединение двух участков трубопровода в месте технологического разрыва трубопровода кольцевым(и) стыком(ами), выполняемое без использования соединительных деталей трубопровода.

капитальный ремонт: Ремонт, характеризующийся комплексом технических мероприятий, направленных на полное или частичное восстановление линейной части эксплуатируемого нефтепровода до проектных характеристик с учетом требований действующих нормативных документов.

катушка: Отрезок трубы, подготавливаемый для вварки в трубопровод, длиной не менее одного диаметра, изготовленный из трубы того же диаметра, номинальной толщины стенки и аналогичного класса прочности, а также имеющий торцы, обработанные механическим способом или путем газовой резки с последующей обработкой металлорежущим инструментом.

магистральный нефтепровод: Единый производственнотехнологический комплекс, предназначенный для транспортировки подготовленной нефти/нефтепродуктов от пунктов приема до пунктов сдачи потребителям или перевалки их на автомобильный, железнодорожный или водный виды транспорта, состоящий из конструктивно и технологически

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

взаимосвязанных объектов, включая сооружения и здания, используемые для целей обслуживания и управления объектами магистрального трубопровода

муфта: Ремонтная конструкция, изготавливаемая в заводских условиях, состоящая из стальной оболочки, привареваемой на трубопровод по специальной технологии.

ремонтный котлован: Подготовленное на вскрытом участке трубопровода место производства ремонтных работ при врезке вантуза, вырезке и врезке катушки, выполнения захлеста, монтажа ремонтной конструкции.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Обозначения и сокращения

BBК – вырезка и врезка катушек, соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры, подключение участков трубопроводов, приварка эллиптических заглушек (днищ);

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ВПТ – временный полевой трубопровод;

ВТД – внутритрубное диагностирование;

ГВС – газовоздушная смесь;

ИГС – инертная газовая смесь;

КПП СОД – камера пуска и приема средств очистки и диагностирования;

ЛЧ – линейная часть;

МРТ – машина для резки труб;

МТ – магистральный трубопровод;

НК – неразрушающий контроль;

ПДВК – предельно допустимая взрывобезопасная концентрация;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ППР – план производства работ;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СМР – строительно-монтажные работы;

УКЗ – удлиненные кумулятивные заряды.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ1	18
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	20
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛОТАХ2	
1.1 Классификация болот2	
1.2 Организация производства работ при прокладке трубопроводов в условия	X
болот	
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА	
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА	33
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТРУБОПРОВОДОВ	35
3.1 Виды ремонта магистральных трубопроводов и их специфика 3	35
3.2 Оценка технического состояния нефтепровода при выборе способа	
капитального ремонта	39
4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ	
РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДА4	42
4.1 Проведение земляных работ	45
4.2 Работы по снятию изоляции5	51
4.3 Врезка вантуза в нефтепровод	52
4.4 Откачка нефти из отключенного участка5	
4.5 Вырезка катушки5	56
4.5.1 Вырезка катушки с применением машин для резки труб5	58
4.5.2 Вырезка катушки с применением энергии взрыва	50
4.6 Демонтаж дефектного участка нефтепровода	52
4.7 Работы по герметизации нефтепровода ϵ	52
4.8 Подготовка и производство сварочно-монтажных работ	53
4.9 Стыковка (подгонка) катушек/захлестов, установка и монтаж запорной	
арматуры и соединительных деталей ϵ	54
4.10 Размагничивание стыкуемых труб перед сваркой	57
4.11 Сварочно-монтажные работы	58
4.12 Контроль качества сварных соединений	70
4.13 Изоляция врезанной катушки	72
4.14 Обратная засыпка нефтепровода	
5. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ7	75
6. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И	
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ	
7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ10)6
Список использованных источников	24

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Оглавление

17

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на территории России эксплуатируется около 50 тыс.км магистральных нефтепроводов, представляющих единую систему, которая обеспечивает нормальное функционирование нефтяного рынка и транспортировку 99,5% добываемой в России нефти. Учитывая, что состояние магистральных нефтепроводов должно соответствовать действующим требованиям промышленной безопасности, оценке технического состояния трубопровода и выбору вида его ремонта должно уделяться большое внимание, тем более магистральные нефтепроводы отнесены К опасным производственным объектам и подлежат обязательному декларированию промышленной безопасности.

Трубопроводы линейной части магистральных нефтепроводов практически не имеют резерва, и поэтому их отказ может привезти к длительному простою всего магистрального нефтепровода или системы магистральных нефтепроводов.

Обеспечение надежной и безотказной работы крупных транспортных систем, к которым относятся магистральные нефтепроводы, представляет задачу государственной важности, при решении которой значительное место отводится вопросам капитального ремонта линейной части трубопроводов.

Именно из этого следует **актуальность** данной работы: исключение возникновения аварийных ситуаций на МН для обеспечения нормального и бесперебойного функционирования объектов.

Цель работы: Определение особенности проведения ремонта магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки в условиях болот с целью повышения его надежности и безопасной работы оборудования.

Исходя из поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:

					Вееденце						
					Введение						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разр	аб.	Халин С.В.			Лит. Лист Листо						
Руковод.		Крец В.Г.					14	119			
					Введение						
Руководи-		Брусник О.В.					ТПУ гр. 2Б6A				
тель	ООП										

- 1. Провести обзор по классификации болот и организации производства работ по прокладке трубопровода в болотных условиях.
- 2. Рассмотреть порядок производства ремонтных работ магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки.
- 3. Провести технологические расчеты трубопровода на прочность, деформативность, общую устойчивость в продольном направлении к различным нагрузкам и воздействиям, в данном случае эксплуатация трубопровода в условиях болотистой местности и устойчивость против всплытия.
- 4. Произвести технико-экономический расчет эксплуатационных затрат на ремонт и устранение дефектов трубопровода с проведением экономического сравнения перспективности ремонта врезкой катушки и с применением композитно-муфтовой технологии.
- 5. Выявление мероприятий по охране труда и защите окружающей среды.

Объект исследования: участок магистрального нефтепровода.

Предмет исследования: ремонтные работы нефтепровода методом врезки катушки.

Практическая значимость: результаты данной работы могут быть использованы для оценки состояния магистрального трубопровода, а также выбора метода его ремонта и требуемого для этого оборудования и повышения надёжности.

						Лист
					Введение	19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		19

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является ремонтируемый участок магистрального трубопровода «Александровское – Анжеро-Судженск» (резервная нитка), находящийся на 282 км трассы и проходящий через болота II типа.

В результате прохождения преддипломной практики была подробно изучена организация производства работ при прокладке трубопровода в условиях болот, были изучены виды ремонта магистрального трубопровода и их специфика, что в дальнейшем помогло оценить техническое состояние трубопровода при выборе способа капитального ремонта, а также подробно был рассмотрен сам капитальный ремонт магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки.

В работе были применены различные методы исследования, такие как документальный анализ, теоретический анализ и анализ сравнения.

			I								
					Объект и методы исследования						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разра	аб <u>.</u>	Халин С.В.				Лит. Лист Листов					
Руковод. Руководи-		од. Крец В.Г.			06. 000 0 000 000		20	119			
					Объект и методы						
		Брусник О.В.			исследования	ТПУ гр. 2Б6А		256A			
тель (ООП					1					

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛОТАХ

В географической литературе *болотами* называют избыточно увлажненный с застойным водным режимом участок земли, на котором происходит накопление органического вещества в виде неразложившихся остатков растительности. То есть, под термином «болота» понимаются не только торфяные болота – торфяники, но и заболоченные земли, не имеющие хорошо выраженного слоя торфа [1].

Болота могут возникать в двух случаях: когда заболачивается суша (главный вид образования болот) (рисунок 1a) и когда зарастает (заболачивается) водоем (рисунок 1б).





) Рисунок 1 – Образование болот:

а) заболачивание почвы, б) зарастание водоема

Заболачивание суши характерно для большинства природных зон земного шара, происходит оно при переувлажнении и в благоприятных геоморфологических условиях, т.е. в понижениях, впадинах и т.д., которые ведут к застойному водному режиму, накоплению органических веществ и, как следствие, – образованию болот.

					Обише сеедения о болотах					
					Общие сведения о болотах					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разра	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов		Листов		
Руков	зод.	Крец В.Г.					17	119		
					Основная часть					
Руков	води-	Брусник О.В.				<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>				
тель (ООП					•				

По своему происхождению, положению в рельефе, условиям водного и минерального питания, особенностям динамики развития, особенностям строения, составу растительности, физическим и химическим свойствам болотные торфяники очень разнообразны. В процессе своего развития, каждое болотное образование претерпевает различные во времени и пространстве изменения, поэтому в природе практически невозможно найти два совершенно одинаковых (по морфологическим признакам) болотных образования.

Движущей силой развития процесса образования болот на каждом его этапе является множество факторов, которым принадлежит очень большая роль [2].

Основными критериями для выделения типов болот могут служить:

- различия особенностей взаимодействия компонентов природы с показателями хода развития болот от стадии к стадии;
- различия относительных и абсолютных значений скорости, мощности, масштабов и направлений развития процесса образования болот;
- изменения площадей, болотообразовательный процесс которых, в течение того или иного отрезка времени усиливается или ослабевает и т.д.

Принципиально динамическая схема развития болот должна состоять из трех крупных стадий (рисунок 2), которые различаются по времени и морфогенетическим признакам хода развития болот: \mathbf{I} – образование болот, \mathbf{II} – развитие стадии зрелости болот и \mathbf{III} – деградация болот. Каждая стадия разделяется на классы и типы развития болот [3].

Количество классов и типов болот на каждой стадии зависит от многих показателей:

- от величины и характера территории заболоченных земель, которые, в свою очередь, тоже разделены на типы;
- от единообразия или многообразия проявления закономерностей развития болот;
 - от степени и детальности изученности болот и т.д.

						Лист
					Общие сведения о болотах	22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		22




Рисунок 2 – Схема зарастания озера и превращение его в болото

Кроме трех крупных стадий развития болот, в каждом конкретном случае могут быть выделены дополнительные более ограниченные по времени и количеству меняющихся морфологических и генетических признаков стадии развития болот, с которыми связаны те или иные весьма характерные качественные и количественные изменения типов болот. Выделение каждого типа развития болот определяется динамикой изменений морфогенетических и экологических условий [4].

I стадия развития болот – *образование болот* – включает в себя болотных огромное количество всевозможных урочищ разных морфогенетических классов, испытывающих влияние прогрессивной аккумуляции, многообразными закономерностями проявления c болотообразовательного процесса во времени и на различных участках земной поверхности.

II стадия – развитие стадии зрелости болот – включает в себя три крупных типа развития болот (низинные, переходные, верховые), подразделяющиеся на множество классов, характеристика и обособление

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

которых проводится по индивидуальным или групповым морфогенетическим признакам.

III стадия — *деградация* — включает в себя всевозможные классы деградации болотной местности, находящейся на той или иной стадии формирования типа болот. В том числе и при трансформации угодий, в условиях активного эрозионного разрушения болот, их захоронения, использования под лесные массивы, перекрытия искусственными или естественными водоемами, а также полной промышленной выработки торфа.





Рисунок 3 – Превращение озера в болото

1.1 Классификация болот

Исходя из стадий образования, болота, в свою очередь, можно классифицировать: в зависимости от характера водно-минерального питания, по типу микро- и макрорельефа, по типу характерной растительности и по типу климата [2].

В зависимости от характера водно-минерального питания болота подразделяются на (рисунок 4):

■ <u>Низинные</u> (эвтрофные) — болота, с богатым водно-минеральным питанием, которое осуществляется в основном за счет грунтовых вод, расположенные в низинных местностях (в поймах рек, по берегам озер, в местах выхода родников).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

- <u>Переходные</u> (мезотрофные) болота, которые являются переходной стадией между низинными и верховыми болотами, с умеренным водноминеральным питанием.
- <u>Верховые</u>(олиготрофные) болота, вода которых отличается повышенной кислотностью, питающиеся за счет атмосферных осадков, бедных минеральными веществами. Из-за накопленного торфа со временем поверхность болота может стать выпуклой.




Рисунок 4 — Классификация болот по характеру водно-минерального питания

По типу микрорельефа различают следующие типы болот:

- <u>бугристые</u>— характерной чертой этого типа болот является наличие торфяных бугров от нескольких десятков сантиметров (мелкобугристые болота) до нескольких метров (крупнобугристые болота);
- <u>плоские</u>— залегают в понижениях, имеют более или менее плоскую поверхность и питаются водой, богатой минеральными веществами (низинные и переходные болота);
- <u>выпуклые</u>— имеют выпуклую поверхность и питаются атмосферной водой (верховые болота).

По типу макрорельефа различают:

						Лист	1
					Общие сведения о болотах	25	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		25	

- <u>долинные</u> болота, которые чаще всего занимают всю ширину речных долин (низинные болота) и питаются не только атмосферными осадками, но и речными и грунтовыми водами;
- <u>пойменные</u>болота, занимающие поймы рек и имеющие проточное водоснабжение (относятся к низинным болотам);
- <u>склоновые</u>болота, распространенные в горных местностях, образуются на склонах разной крутизны в местах выхода родников;
- *водораздельные* болота, обычно развитые на широких водных водоразделах (верховые болота).

По типу характерной растительности болота делятся на:

- <u>лесные</u>— болота проточного типа, имеющие в своем растительном покрове древесные породы (ель, берёза и др.), сфагновые и зелёные мхи;
- <u>кустарничковые</u>— слабообводненные болота со стоячей или медленно текущей водой, в растительном покрове которых доминируют кустарнички и угнетённая сосна;
- <u>травяные</u> виды болот, зарастающие осоками, тростниками, рогозом и др. (чаще всего низинные болота);
- *моховые* виды болот, возникающие на равнинах, водоразделах и даже на склонах, так как мхи, подобно губке, впитывают воду атмосферных осадков (чаще всего верховые болота).

Так как климат играет важную роль в определении флоры и фауны болот, то болота ещё подразделяются **по типу климата** на следующие виды:

- субарктические (в областях вечной мерзлоты),
- *умеренные*(большинство болот РФ, Прибалтики, СНГ и ЕС);
- *тропические и субтропические* (например, болота Параны в Южной Америке и болота Окаванго в Южной Африке).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

1.2 Организация производства работ при прокладке трубопроводов в условиях болот

При строительстве трубопроводов на болотах применяются все существующие в данное время конструктивные схемы укладки трубопроводов (рисунок 5).




Рисунок 5 — Конструктивные схемы укладки трубопроводов а — подземная, б — полуподземная, в — наземная, г — надземная.

Подземная схема подразумевает укладку трубопровода в грунт на глубину, превышающую диаметр этого трубопровода (рисунок 5а).

Полуподземная схема также заключается вукладке трубопровода в грунт, но уже на глубину менее диаметра, а выступающую часть трубы засыпают грунтом (рисунок 56).

При наземной схеме трубопровод укладывают на поверхности спланированного грунта (рисунок 6).




Рисунок 6 – Схема наземной прокладки трубопровода на поверхности болота.

						Лист	7
					Общие сведения о болотах	27	ı
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		27	ı

1 — трубопровод, 2 — торфяная или хворостяная подготовка, 3 — обвалование из песчаного грунта или торфа, 4 — лежневая дорога, 5 — противопожарная охрана.

Надземная схема подразумевает укладку трубопровода выше поверхности грунта на опорах. На переходах трубопроводов через болота, как правило, прокладывают одну нитку трубопровода. Однако на болотах II и III типов при ширине болота более 500 м допускается прокладка резервной нитки.

Применение той или иной схемы в конкретных условиях определяется типом болота, его естественным состоянием, а также изменением физикомеханических свойств грунта под воздействием трубопровода. Необходимо иметь в виду, что и технология строительства может оказать существенное положительное или отрицательное влияние на взаимодействие трубы с окружающим грунтом.

Из-за чрезвычайно сильной сжимаемости болотистых (торфяных) грунтов под воздействием даже незначительных уплотняющих нагрузок, в трубопроводе, в период эксплуатации, возникают продольные усилия, которые обусловливают более значительные поперечные перемещения трубы, поэтому трубопроводы, уложенные в плотных грунтах, в отличие от трубопроводов, уложенных на болотах по подземной или наземной схемам, с течением времени изменяют своё первоначальное положение [5].

Главная задача при прокладке трубопровода по той или иной схеме – обеспечить его прочность, общую устойчивость в продольном направлении и устойчивость против всплытия.

Прежде чем приступать к выполнению основных работ по сооружению трубопровода на болотах, выполняются подготовительные работы, которые зависят от состояния (мерзлое или талое болото) и типа болот.

При выполнении работ в условиях мерзлого грунта производится расчистка трассы, промораживание грунта и обустройство лежневой дороги.

Если работы выполняются в условиях талого грунта, то подготовка трассы заключается в следующих этапах [5]:

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

- выемка торфа бульдозером или экскаватором, установленном на плавсредстве;
- отсыпка грунта производится при большой глубине болота, и выполняется с берега автосамосвалом или гидронамывом;
- с целью уменьшения количества песка устанавливают песчаные сваи;
- проводят осушение болот с помощью водоотливных дренажных канав.

В зависимости от состояния грунта земляные работы по рытью траншей могут выполняться по-разному. В мерзлом грунте земляные работы осуществляются, как и в обычном грунте на равнине. А вот в талом грунте земляные работы могут выполняться [5]:

- взрывом, если ширина труднопроходимого болота глубиной до 2,3 м;
- экскаватором и бульдозером, если глубина слоя торфа не превышает 0,5
 ÷ 1 м, бульдозер снимает слой торфа до минерального грунта, а экскаватор, оборудованный обратной лопатой, разрабатывает траншею на необходимую глубину;
- экскаватором со щитов, на салазках или на понтоне;
- землесосом.

Для замерзшего и талого состояния болот сварка трубопровода в нитку, его изоляция и укладка выполняются по различным технологическим схемам. При замерзшем состоянии болота, когда становится возможным движение по нему механизированных колонн, технология строительства трубопроводов ничем не отличается от технологии строительства на равнинной местности. В случае, когда грунт находится в талом состоянии, сварка и изоляция трубопровода осуществляется на одном из берегов болота. Укладка же может выполняться по одному из ниже приведенных вариантов:

1. Укладка подготовленного трубопровода методом протаскивания, производится с помощью тягового троса, заранее проложенного в подготовленной траншее в болоте. Этот метод целесообразен тогда, когда

	_			_
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

проезд кранов-трубоукладчиков по поверхности болота невозможен, а балластировка труб сделана на берегу. При положительной плавучести внутрь трубопровода заливают воду, и опускают его на дно, а при отрицательной – трубопровод сразу протаскивают по дну.

2. Укладка методом сплава производится выводом трубопровода в траншею на плаву, перемещая его с берега, общая длина которого может достигать нескольких километров. Этот метод очень эффективен на труднопроходимых болотах при условиях, что траншея подготовлена заранее, например, в зимнее время.

Грунт, с помощью которого утяжеляют трубопровод, обрабатывают специальным связывающим материалом — отходом переработки нефти. Смешанный с таким материалом грунт, через некоторое время образует прочный конгломерат и схватывается как с трубой, так и со стенками траншеи.

Сведения о проектировании и прокладке трубопроводов через болота и обводненные участки содержатся в таком нормативном документе, как СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)), где трактуются следующие проектные нормы по организации проведения работ на болотах [5]:

- 1) Способ прокладки трубопровода в условиях болот определяется проектом, но преимущество отдается подземной прокладке трубопроводов, которая, в зависимости от времени года, методов производства работ, степени обводненности, несущей способности грунта и оснащенности строительного участка оборудованием, осуществляется следующими способами:
 - укладкой с бермы траншеи или лежневой дороги;
 - сплавом;
 - протаскиванием по дну траншеи;
 - укладкой в специально создаваемую в пределах болота насыпь.
- 2) При сооружении подземных трубопроводов на болотах, обводненных участках трассы и участках с высоким уровнем грунтовых вод

						Лист	ı
					Общие сведения о болотах	30	l
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		30	ı

допускается укладка трубопровода непосредственно на воду с последующим погружением на проектные отметки и закреплением. Методы укладки и конкретные места балластировки таких трубопроводов определяются проектом и уточняются проектом производства работ.

Расчистка трассы на болотах, как правило, осуществляется в

- зимний период, так как нагрузка от строительной техники в летнее время значительно превышает допускаемое давление на торфяную залежь, поэтому и прокладка трубопровода на болотах и обводненных участках в основном производится в зимнее время, после замерзания верхнего торфяного покрова, а также выполняются мероприятия по уменьшению промерзания грунта на полосе рытья траншеи.
- 4) По характеру передвижения строительной техники болота делятся на следующие типы [5]:

I тип — болота, целиком заполненные торфом, которые допускают работу и неоднократное передвижение болотной техники с удельным давлением 0,02-0,03 МПа (0,2-0,3 кгс/см²) или работу обычной техники с помощью щитов, сланей или дорог, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа (0,2 кгс/см²);

II тип — болота, целиком заполненные торфом, которые допускают работу и передвижение строительной техники только по щитам, сланям или дорогам, обеспечивающим снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,01 МПа (0,1 кгс/см²);

- III тип болота, заполненные растекающимся торфом и водой с плавающей торфяной коркой, которые допускают работу только специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств.
- 5) Для устройства основания и засыпки наземного трубопровода запрещается использовать мерзлый грунт с комьями размером более 50 мм в поперечнике.

					06
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Лист

31

- 6) Засыпка трубопроводов, уложенных в траншею на болотах в летнее время, осуществляется:
 - бульдозерами на болотном ходу;
- одноковшовыми экскаваторами на уширенных гусеницах, перемещающихся вдоль трассовой дороги;
- одноковшовыми экскаваторами на сланях с перемещением непосредственно вдоль траншеи;
- с помощью легких передвижных гидромониторов путем смыва грунта в траншею, а в зимнее время после промерзания грунта-бульдозерами;
- одноковшовыми экскаваторами и роторными траншеезасыпателями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

В нашем случае ремонтируемый участок нефтепровода относится к магистральному трубопроводу «Александровское — Анжеро-Судженск» диаметром 1220 мм, общей протяженностью в однониточном исполнении 940,7 км (основная нитка диаметром 1220 мм общей протяженностью 822,8 км и резервная нитка диаметром 1020 мм — 117,9 км), проложенный подземно с использованием прямошовных труб отечественного производства (ЧТПЗ, Новомосковский ТЗ, ОАО «ВМЗ»), с изоляцией усиленного и нормального типа (битумная марки МБР-ИЛ-90 и просто битумная).

Нефтепровод проходит по Центральной Сибири через равнинную местность, простираясь с севера, через всю Томскую область до Анжеро-Судженска Кемеровской области (рисунок 7), а это почти 60% обводнённости и заболоченности, так как эти места славятся знаменитыми Васюганскими болотами (рисунок 8), рекой Обь с множеством других рек, притоков, озерков, стариц или болот с торфом различной степени разложения, в основном I и II типа.



Рисунок 7 — Магистральный нефтепровод «Александровское — Анжеро-Судженск»

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Характеристика ремонтируемого участка магистрального нефтепровода				
Разраб.		Халин С.В.			Лит. Лист		Листов		
Руков	30д.	Крец В.Г.						29	119
					Основная часть				
Руководи- Брусни тель ООП		Брусник О.В.				<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>			
								_	




Рисунок 8 – Схема расположения Васюганского болота (Л.И. Инишева)

На всей территории пролегания магистрального нефтепровода климат резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой, около семи месяцев с октября по май (средняя температура января - 21°С, минимальная температура местами может опускаться до -55°С), не продолжительной сухой весной с поздними заморозками, теплым, но коротким летом (средняя температура июля 18°С, максимальная температура может достигать 40°С) и осенью с ранними заморозками. Также могут наблюдаться резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток.

Непосредственно ремонтируемый участок находится на 282 км трассы магистрального трубопровода «Александровское — Анжеро-Судженск» (резервная нитка) и проходит через весь участок местности болот II типа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТРУБОПРОВОДОВ

Ремонт магистральных трубопроводов направлен на то, чтобы восстанавливать и поддерживать первоначальные эксплуатационные качества трубопровода или отдельных его участков, а также определенный уровень надежности, который, в свою очередь, позволяет обеспечить безопасную транспортировку перекачиваемого продукта.

Поэтому, чтобы обеспечить должное и наиболее эффективное восстановление линейной части трубопровода, выполняются работы по его ремонту, исходя из фактического технического состояния трубопровода (рисунок 9).




Рисунок 9 – Виды и методы ремонта трубопровода

3.1 Виды ремонта магистральных трубопроводов и их специфика

Итак, ремонт линейной части магистральных трубопроводов по объему и характеру выполняемых работ подразделяется на:

					Общие положения о ремонте трубопроводов		водов			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разра	аб <u>.</u>	Халин С.В.			Лит. Лист		Листов			
Руков	вод.	Крец В.Г.					31	119		
					Основная часть					
Руководи-		Брусник О.В.				<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>				
тель	ооп						_			

- аварийный ремонт;
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт.

Аварийный ремонт трубопровода проводят в том случае, когда возникают ситуации, связанные с работами по:

- разрыву сварных стыков или разрыву по телу трубопровода;
- ликвидации аварий, которые могут возникнуть, например, в результате воздействия подземной коррозии;
- закупоркам трубопровода, приводящих к полной или частичной его остановке;
- неисправностям в линейной арматуре: кранах, задвижках, камерах приема и пуска скребка и др.

После того, как завершатся сварочно-восстановительные работ, выполняется ремонт повреждений защитных покрытий, которые могут обнаружиться после вскрытия трубы, а затем с помощью термоусаживающих лент и манжет из эпоксидных, полиуретановых и других жидких полимерных композиций и лакокрасочных материалов, наносят изоляцию на зоны сварных стыков.

Текущий ремонт характеризуется минимальным по содержанию и объему плановым ремонтом, осуществляемый в процессе эксплуатации, который заключается в систематическом и своевременном обслуживании, дабы предупредить преждевременный износ линейных сооружений, и устранить, мелкие повреждения и неисправности, если таковые имеются.

Текущий ремонт подразделяется на:

- профилактический можно спланировать заранее объем работ и их выполнение;
- непредвиденный выявляется, непосредственно, в процессе
 эксплуатации и выполняется в срочном порядке.

Лист 36

К текущему ремонту относят [7]:

• работы, выполняемые при техническом обслуживании;

					Общие положения о ремонте трубопроводов
Изм	Пист	No JOKUM	Подпись	Пата	

- повреждений ликвидацию земляного покрова мелких над трубопроводом;
 - устройство и очистку водоотводных канав, вырубку кустарников;
- очистку внутренней полости трубопроводов от парафина, грязи, воды и воздуха;
- трубопроводов проверку И состояния ремонт ИЗОЛЯЦИИ шурфованием;
- ревизию и ремонт запорной арматуры, связанные с заменой сальника и смазки;
- ремонт колодцев, ограждений, береговых укреплений, переходов трубопроводов через водные преграды;
- проверку фланцевых соединений, крепежа, уплотнительных колец, осмотр компенсаторов;
- трубопроводов замер толщины стенок ультразвуковым толщиномером;
- подготовку линейных объектов трубопроводов к эксплуатации в осенне-зимних условиях, в период весеннего паводка и устранение мелких повреждений, причиненных весенним паводком;
- периодическую окраску надземных трубопроводов, арматуры, металлических и ограждающих конструкций.

Все мероприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту трубопроводов проводят в основном без остановки перекачки.

Ремонт повреждений защитных покрытий, обнаруженных шурфовании и после проведения ультразвуковой толщинометрии, выполняют с использованием ремонтных изоляционных материалов, аналогичных материалам, применяемым для нанесения основного изоляционного покрытия [7].

Капитальный ремонт проводится тогда, когда линейные сооружения достигают предельных значений своего износа, и характеризуется комплексом технических мероприятий, направленных частичное на полное ИЛИ

					Общие
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	-

восстановление линейной части эксплуатируемого нефтепровода до проектных характеристик с учетом требований действующих нормативных документов. Как правило, капитальный ремонт должен производиться после устранения выявленных в результате диагностики опасных дефектов. Потенциально опасные дефекты устраняются в процессе капитального ремонта [8].

К капитальному ремонту линейной части относят:

- все работы, выполняемые при текущем ремонте;
- вскрытие траншей, подземных трубопроводов, осмотр и частичную замену изоляции;
- ремонт или замену дефектных участков трубопровода и запорной арматуры, их переиспытание и электрификацию арматуры;
- замену фланцевых соединений, кронштейнов, опор и хомутов с последующим креплением трубопроводов к ним;
 - просвечивание сварных швов;
- очистку полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
- окраску надземных трубопроводов, арматуры, металлических и ограждающих конструкций;
 - ремонт колодцев и ограждений;
- берегоукрепительные и дноукрепительные работы на переходах трубопроводов через водные преграды;
- сооружение защитных кожухов на пересечениях с железными и шоссейными дорогами;
- ремонт и сооружение новых защитных противопожарных сооружений.

Организация проведения работ по капитальному ремонту трубопровода очень похожа на работы по его сооружению, однако с точки зрения технологии, организации и управления она значительно сложнее, и имеет свои специфические особенности, которые заключаются:

в операции по вскрытию трубопровода, его подъема, очистке от

			·	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

старой изоляции, сварочно-восстановительных, изоляционно-укладочных работах и работах по засыпке трубопровода.

- в меньших по объему монтажных работах, и больших подъемноукладочных операций;
- в операциях по ремонту стенки трубы, усилению стыков при частичной или полной замене трубы, секции или плети на отдельных участках трубопровода;
- в сложности и трудоемкости выполнения земляных работ по вскрытию траншеи, так как требуется высокая квалификация машиниста для предотвращения повреждения стенки трубы ковшом (или ротором) экскаватора;
- в сложности и трудоемкости предварительной очистки трубопровода от старой изоляции и продуктов коррозии.

При выполнении работ по капитальному ремонту линейной части трубопровода выполняются подготовительные работы, погрузочно-разгрузочные, транспортные, земляные, подъемно-очистные, сварочно-восстановительные, изоляционно-укладочные работы, а также контроль качества этих работ [8].

3.2 Оценка технического состояния нефтепровода при выборе способа капитального ремонта

Все нефтепроводы, в большей степени подземные, подвержены износу, то есть постепенному коррозионному разрушению металла и изоляционного покрытия под действием окружающей среды. Само изоляционное покрытие может разрушаться в результате старения, влияния механических воздействий различного характера, например, при укладке и засыпке трубопровода и т.д..

Те или иные разрушения приводят к усиленному коррозийному разрушению уже оголенного участка трубопровода. Даже небольшое сквозное отверстие в изоляции быстро заполняется влагой, содержащейся в грунте, вследствие чего металлическая поверхность трубопровода электрически контактирует с агрессивной окружающей средой, так как влага в данном случае

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

является электролитом. В большей степени риску подвержены трубопроводы, пролегающие в болотистой местности или обводненных грунтах.

Поэтому, чтобы избежать различных инцидентов и аварий, необходимо своевременно проводить оценку технического состояния трубопровода, а затем, если имеются нарушения целостности трубы, уже выбирать вид капитального ремонта нефтепровода, который производится как раз на основе анализа результатов обследования (дефектоскопии) стенки трубы и состояния изоляционного покрытия, а также данных за весь период эксплуатации трубопровода [6].

Этими данными для анализа и оценки технического состояния нефтепровода могут являться:

- результаты диагностики внутритрубными инспекционными снарядами (ВИС);
- данные обследования состояния изоляционного покрытия приборами (устройства контроля изоляции трубопровода (УКИ)) и шурфованием;
- величина защитной разности потенциалов "труба-земля" за весь период эксплуатации;
 - сведения о ранее выявленных и устраненных дефектах;
- данные технического паспорта нефтепровода (дата постройки и пуска в эксплуатацию, диаметр, давление, сертификат металла труб, информация о проведенных ремонтах и т.д.).

Все результаты обследований и измерений заносятся в рабочие журналы и оформляются в виде соответствующих актов, сводных таблиц и т.п., а уже на основании полученных данных и анализа технического состояния нефтепровода технические службы эксплуатирующей организации производят:

- уточнение местоположения дефектного участка на трассе нефтепровода и дополнительное обследование обнаруженных дефектов;
- планирование мероприятий по предотвращению возможных нарушений работы нефтепровода;

					Общие положения о ремонте трубопроводов
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

- выбор вида и способа ремонта, установление сроков проведения ремонта в зависимости от характера дефекта с учетом загруженности нефтепровода на рассматриваемый момент и перспективу;
- составление перспективного и текущего планов капитального ремонта нефтепровода.


Выбор вида и способа ремонта зависит от следующих показателей [6]:

- состояния изоляционного покрытия и стенки трубы;
- размеров и расположения коррозионных повреждений стенки трубы;
- количества и характера распределения опасных и потенциально опасных дефектов стенки конкретных условий пролегания трубопровода;
- фактических и прогнозируемых показателей загруженности нефтепровода;
 - технико-экономических показателей по видам и способам ремонта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДА

Работы по вырезке/врезке катушки должны выполняться по проекту производства работ, разработанному в соответствии с требованиями нормативных документов. Как правило, такие работы делятся на три основных этапа — это подготовительные, основные и завершающие работы (рисунок 10).



Основная часть

№ докум.

Халин С.В.

Брусник О.В.

Крец В.Г.

Подпись Дата

Изм. Лист

Разраб

Руковод.

Руководи-

тель ООП

Основные этапы проведения работ по капитальному ремонту трубопровода

Лит.

Лист

38

ТПУ гр. 256A

Листов

119

К подготовительным работам относятся [9]:

- 1) промывка и проверка герметичности затвора запорной арматуры;
- 2) отвод земли под ремонтные котлованы, полевой городок, трассы временных коммуникаций;
- 3) согласование схем расположения технических средств и временных сооружений в техническом коридоре;
 - 4) разработка схем подъездных путей для движения транспорта;
- 5) разбивка трассы трубопровода, обозначение вешками всех коммуникаций, следующих в одном техническом коридоре и пересекающих МТ в зоне производства работ;
 - 6) обустройство временных переездов, полевого городка;
 - 7) земляные работы;
- 8) проведение дополнительного дефектоскопического контроля на наличие дефектов металла (внутренняя и внешняя коррозия, расслоение металла и т. д.);
- 9) врезка вантузов или установка вантузных задвижек, извлечение герметизирующих пробок.

К основным работам относятся:

- 1) остановка перекачки нефти/нефтепродукта по трубопроводам путем отключения насосных агрегатов НПС и перекрытия участка производства работ задвижками. При выполнении ремонтных работ без остановки перекачки, если возможна перекачка по резервной нитке ППМТ или лупингу, ремонтируемый участок МТ отключают закрытием задвижек, установленных на ЛЧ МТ;
- 2) при необходимости, остановка приема нефти от нефтедобывающих компаний (нефтепродуктов от нефтезаводов);
- 3) освобождение от нефти/нефтепродукта ремонтируемого участка трубопровода;
- 4) сверление контрольных отверстий для слежения за уровнем нефти/нефтепродукта;
 - 5) вырезка деталей или заменяемого участка безогневым методом или

					0	Лисп
					Основные этапы проведения работ по капитальному	42
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	43

с применением энергии взрыва, демонтаж вырезаемой катушки;

- б) подготовка (зачистка) ремонтных котлованов;
- 7) сверление отверстий для контроля давления в трубопроводе;
- 8) зачистка внутренней полости трубы, сверление технологических отверстий для установки герметизаторов и герметизация внутренней полости трубопровода;
- 9) сварочно-монтажные работы по врезке новой катушки (детали) или подключению участка трубопровода методом захлеста и контроль качества сварных соединений;
- 10) заварка контрольных и технологических отверстий с контролем качества сварных соединений;
- 11) открытие задвижек, выпуск ГВС и заполнение трубопровода нефтью/нефтепродуктом;
- 12) вывод участка МТ на режим работы обеспечивается включением на НПС насосных агрегатов в последовательности, определяемой картой технологических режимов заполнения для достижения требуемой пропускной способности;
- 13) контроль герметичности мест заварки контрольных и технологических отверстий;
- 14) нанесение изоляционного покрытия на места заварки контрольных и технологических отверстий.

К завершающим работам относятся:

- 1) обратная закачка нефти/нефтепродукта из мобильных емкостей для хранения нефти/нефтепродуктов в трубопровод при их использовании;
- 2) ликвидация временных вантузов с помощью приспособлений для герметизации патрубков или установка герметизирующих пробок и демонтаж вантузных задвижек;
- 3) восстановление изоляционного покрытия участка MT в местах ликвидации временных вантузов;
 - 4) обратная засыпка участка МТ и выполнение рекультивации;

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	44

5) демонтаж временных переездов и полевого городка.

4.1 Проведение земляных работ

4.1.1 Порядок организации земляных работ

Прежде чем приступать к выполнению земляных работ, организация в обязательном порядке должна установить на объект магистрального нефтепровода временные опознавательные знаки на период производства работ по капитальному ремонту. Знаки устанавливают на прямых участках трассы трубопровода не реже чем через 50 м, а в условиях ограниченной видимости — через 25 м, помимо прочего в обязательном порядке временные знаки должны быть установлены в опасных местах (заболоченных, со слабой несущей способностью грунта и т. п.).

Как правило, земляные работы включают в себя:

- 1) оформление отвода земель и нормативных документов на выполнение работ в охранной зоне;
- 2) подготовка основной и вспомогательных площадок для выполнения работ по ремонту;
- 3) подготовка подъездных путей для движения техники не ближе 10 м к оси трубопровода;
 - 4) разработка и обустройство ремонтных котлованов;
- 5) подготовка амбаров и мобильных емкостей для хранения нефти/нефтепродуктов;
 - 6) обратная засыпка (после выполнения работ) ремонтного котлована;
- 7) техническая и биологическая рекультивация земель (после выполнения работ).

Земляные работы должны начинаться со снятия плодородного слоя грунта и перемещения его в отвал для временного хранения. Минимальная ширина полосы снятия плодородного слоя должна быть равна ширине ремонтного котлована по верху плюс 0,5 м в каждую сторону. Земляные работы по ремонту трубопровода на болотах зависят от состояния этих болот (мерзлое или талое болото) и от их типа.

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	45
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	45

Земляные работы на болотах I типа должны выполняться одноковшовым экскаватором на базе болотохода или обычным гусеничным экскаватором с применением перекидных сланей или щитов, либо с отсыпанной грунтом рабочей площадки.

Земляные работы на болотах II и III типа должны выполняться специальным болотным экскаватором или обычным экскаватором на понтонах, либо с отсыпанной грунтом рабочей площадки, либо с применением мобильных дорожных покрытий.

4.1.2 Разработка и обустройство ремонтного котлована в условиях болот

Разработку ремонтного котлована в заболоченной местности или в местах с высоким уровнем грунтовых вод необходимо осуществлять с понижением уровня воды способами открытого водоотлива, дренажа. Для водоотлива в ремонтном котловане должен быть устроен приямок размером $1,0\times1,0$ м или дренажная траншея сечением $1,0\times0,5$ м, закрываемые деревянным настилом из досок толщиной 40 мм размером $1,5\times1,5$ м. Ремонтный котлован подготавливается по мере откачки и понижения уровня грунтовых вод [9].

На болотах I типа ремонтный котлован должен быть сооружен одним из следующих способов:

- с креплением стенок стенки ремонтного котлована укрепляют инвентарными шпунтами;
- комбинированным методом с креплением стенок ремонтного котлована и устройством дренажного отвода воды.

На болотах II типа ремонтный котлован должен быть сооружен одним из следующих способов:

- с креплением стенок ремонтного котлована инвентарными шпунтами и устройством дренажного отвода воды;
 - с применением ремонтной камеры.

При отрицательных температурах наружного воздуха допускается понижать уровень воды в ремонтном котловане способом вымораживания.

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	46

На болотах III типа ремонтный котлован должен быть сооружен одним из следующих способов:

- с отсыпкой рабочей площадки минеральным грунтом с креплением стенок ремонтного котлована инвентарными шпунтами и устройством дренажного отвода воды;
 - с применением ремонтной камеры.

Погружение шпунтов должно проводиться механизированным способом с применением вибропогружателей. Сам ремонтный котлован должен быть обвалован уплотненной глиной для предотвращения перетекания болотной массы и поверхностных вод.

4.1.3 Сооружение амбаров и мобильных емкостей для временного хранения нефти

Для временного хранения нефти/нефтепродукта, откачанной из ремонтируемого участка трубопровода (на период проведения работ), применяются мобильные емкости герметичного или открытого типа. При проведении аварийно-восстановительных работ на трубопроводах допускается применение земляных амбаров, которые, в свою очередь, могут быть либо заглубленными (рисунок 11), либо наземными (рисунок 12).

Заглубленные амбары устанавливаются в местах с сухими грунтами, а наземные наоборот – в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

В заболоченных местах амбары для временного хранения нефти/нефтепродукта разрабатывают за пределами болота, на твердом грунте. До начала и в процессе разработки амбара должна быть проведена геодезическая разбивка с целью определения объемов амбара и уклона дна к месту расположения ремонтируемого участка трубопровода.

Место расположения амбара и площадок для размещения мобильных емкостей выбирается с учетом безопасных расстояний до сооружений, коммуникаций и места проведения работ. Расстояние от амбара или мобильной емкости до ремонтного котлована должно быть не менее 100 м, а расстояние от амбара или мобильной емкости до ЛЭП должно быть не менее 25 м, но не

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	47
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	4/

менее 1,5 высоты опоры ЛЭП.




Рисунок 11 – Схема заглубленного амбара

1 — земляной вал; 2 — противофильтрационное покрытие (вкладыш); 3 — приямок; 4 — площадка для размещения ΠH ; 5 — задвижка; 6 — рукав напорно-всасывающий; 7 — $B\Pi T$.




Рисунок 12 – Схема наземного амбара

1 – земляной вал; 2 – противофильтрационное покрытие (вкладыш); 3 – приямок;

4 – площадка для размещения ΠH ; 5 – задвижка; 6 – рукав напорно-всасывающий; 7 – $B\Pi T$.

По периметру амбара устраивают земляной вал из уплотненного грунта.

					0	Лисп
					Основные этапы проведения работ по капитальному	48
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	40

Высота земляного вала по периметру амбара не должна превышать 1,5 м, ширина вала по верху должна быть не менее 1,0 м, крутизна откосов должна быть не более 45°. В нижней части амбара обустраивают приямок такими размерами, чтобы он мог обеспечить сбор воды при возможном выпадении осадков. Дно амбара должно быть спланировано и иметь уклон в сторону приямка. Размеры и емкость амбара рассчитывают исходя из объема откачиваемой нефти/нефтепродукта, но на заполнение не выше 1 м от верха обвалования (стенки). Площадь амбара — не более 1500 м², объем — не более 10 000 м³. При необходимости сброса большего объема нефти/нефтепродукта на расстоянии не менее 100 м друг от друга следует строить следующий амбар. Дно амбара должны стенки земляного иметь гидроизоляцию непроницаемого, нефтестойкого, противофильтрационного покрытия (вкладыша) многоразового применения [9].

Для приема и откачки нефти/нефтепродукта земляные амбары должны быть оборудованы приемо-раздаточными трубопроводами номинальным диаметром не менее DN 150, которые должны быть расположены в нижней части обвалования и иметь отвод для спуска в приямок котлована ниже его дна.

По всему периметру амбары и мобильные емкости должны иметь ограждения с установленными предупреждающими знаками. Соответственно, нахождение техники, людей и ведение огневых работ на расстоянии менее 100 м от амбара и мобильной емкости запрещается.

Для предотвращения испарения нефти/нефтепродуктов, находящейся в амбаре, зеркало нефти/нефтепродуктов площадью 1000 м² и более, должно быть покрыто специальным составом, обеспечивающим его целостность на все время хранения нефти/нефтепродуктов.

После завершения работ по врезке катушки нефть/нефтепродукты из мобильных емкостей или амбаров должны быть закачены обратно в трубопровод или вывезены на ближайшую НПС для закачки в трубопровод.

После завершения ремонтных работ и откачки нефти/нефтепродуктов из амбара, необходимо провести выемку, очистку, сборку и упаковку

					00	Лисп
					Основные этапы проведения работ по капитальному	49
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	49

противофильтрационного покрытия, зачистку амбара от загрязненного грунта, который необходимо вывезти для дальнейшей переработки и утилизации (регенерации) или для захоронения в специальных местах, согласованных с экологической инспектирующей организацией [9].

Сроки ликвидации амбаров и рекультивации земли зависят от объема и занимаемой ими площади и приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сроки ликвидации амбаров и рекультивации земли

No	Суммарный объем	Срок окончания работ					
π/	амбара, м ³	по освобождению амбара от	по засыпке и				
П		нефти/нефтепродуктов*, сутки	рекультивации**, сутки				
1	2	3	4				
1	До 2000	1,0	2,0				
2	От 2000 до 5000	1,0	2,0				
3	От 5000 до 10000	2,0	3,0				
4	При двух и более амбарах объемом по 10000	4,0	5,0				

^{*}Срок ликвидации амбара может быть изменен в месте закачки в действующий МТ:

4.1.4 Засыпка ремонтного котлована и земляного амбара

После завершения ремонтных работ приступают к работам по восстановлению земель, которые включают:

- засыпку ремонтного котлована минеральным грунтом;
- рекультивацию земель (технический и биологический этапы).

Засыпку выполняют бульдозером или экскаватором. Ремонтный котлован должен быть засыпан после вывода МТ на технологический режим работы в соответствии с утвержденным технологическим режимом работы и после получения положительного заключения контроля качества защитного покрытия. При проведении работ в зимнее время расчистку ремонтного котлована от снега до верхней образующей трубопровода, а также приварных элементов (вантузов, отборов давления, бобышек) должны осуществлять вручную, не допуская механических повреждений трубопровода. При продолжении расчистки ремонтного котлована от снега с применением

					0	Лисп
					Основные этапы проведения работ по капитальному	50
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	50

⁻ для МТ с $P_{\text{раб}}$? 6,3 МПа — при условии $P_{\text{раб}}$ ≥4,0 МПа;

⁻ для МТ с *P*_{раб}>6,3 МПа – при условии *P*_{раб}≥8,0 МПа.

^{**}Рекультивацию земли в ликвидированных зимой амбарах осуществляют в летнее время по письменному согласованию с землевладельцем, но не позднее сроков, указанных в документах на землеотвол.

землеройной техники, необходимо соблюдать расстояние не менее 0,5 м от ковша экскаватора до стенки трубы и выступающих приварных элементов. Запрещается выполнение работ по засыпке котлована при нахождении в нем людей, а также использования плодородного слоя почвы для засыпки ремонтного котлована после окончания работ [9].

Окончательную засыпку ремонтируемого участка трубопровода проводят грунтом из отвала. Засыпка трубопровода с учетом рекультивации грунта должна быть выполнена с образованием валика высотой до 20 см. По ширине валик должен перекрывать ремонтный котлован не менее чем на 0,5 м в каждую сторону от его границ.

Засыпку земляных сооружений проводят рыхлым грунтом с послойным уплотнением.

Засыпку амбара проводят минеральным грунтом из обвалования после откачки, уборки нефти/нефтепродукта из амбара и удаления загрязненного нефтью/нефтепродуктом грунта. Указанные работы должны проводиться по отдельным наряд-допускам с обязательным анализом ГВС в местах проведения работ с применением автотракторной техники и других агрегатов и механизмов. Выхлопные трубы автотракторной техники должны быть оборудованы искрогасителями.

Использование плодородного слоя почвы для устройства обвалований амбара и засыпки амбара запрещается.

На участок земли, подлежащий рекультивации, по окончании ремонтных работ следует нанести и спланировать плодородный слой грунта.

4.2 Работы по снятию изоляции

Очистка наружной поверхности трубопровода проводится с целью удаления остатков грунта на теле трубы после разработки ремонтного котлована одноковшовым экскаватором. Нефтепровод очищается ручным инструментом (лопаты, скребки, топоры) до металлического блеска зачистка проводится шлифовальной машинкой.

Снятие изоляции вручную скребками организовывается бригадой

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	E 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	21

работников не более двух человек под наблюдением страхующих лиц. При выполнении работ должен быть организован контроль воздушной среды на загазованность с отметкой в приложении к наряду-допуску. Воздушная среда должна контролироваться непосредственно перед началом работ, после каждого перерыва в работе и в течение всего времени выполнения работ, но не реже чем через один час работы, а также по первому требованию работающих.

Перед монтажом и сваркой тройников, вантузов и патрубков работами необходимо удалить изоляционное покрытие на расстоянии до 100 мм от внешних сварных швов усиливающей накладки, поверхность трубы нефтепровода очистить от грязи, ржавчины и окалины.

Освобожденный от изоляции участок трубы должен быть подвергнут обработке до металлического блеска. Изоляционное покрытие должно быть удалено по всей окружности трубы на ширину не менее 600 мм. Поверхность нефтепровода в местах резки должна быть очищена от остатков клея, праймера и мастики. Для вырезки дефектного участка используют машинки для безогневой резки труб (МРТ).

4.3 Врезка вантуза в нефтепровод

Вантуз — это приспособление, предназначенное для подсоединения насосных агрегатов при освобождении ремонтируемого участка трубопровода от нефти/нефтепродукта и обратной закачки в трубопровод после ремонта, а также впуска воздуха при опорожнении и выпуска ГВС при заполнении МТ. Вантузы для откачки нефти/нефтепродукта из ремонтируемого участка трубопровода устанавливают на вырезаемой (удаляемой) катушке или применяют проектные в более низких точках трассы по геодезическим отметкам в соответствии с принятой технологией освобождения МТ от нефти/нефтепродукта. Схема монтажа вантузов на трубопроводе на вырезаемой (удаляемой) катушке приведена на рисунке 13.

					0
					Основные этапы проведения работ по капитальному
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода

Лист 52




Рисунок 13 — Схема монтажа вантузов на трубопроводе на вырезаемой (удаляемой) катушке 1 — вантузная задвижка; 2 — патрубок; 3 — усиливающая накладка; 4 — трубопровод; 5 — продольный сварной шов; 6 — поперечный сварной шов; 7 — фланец; L — расстояние между вантузами; b — ширина усиливающей накладки; d — диаметр вантуза (патрубка); D — диаметр трубопровода; h — высота патрубка вантуза; C — минимальное расстояние между усиливающими накладками

Допускается врезка вантуза в вырезаемую катушку в нижнюю образующую трубопровода, но при этом запрещается прорезка отверстий для откачки нефти/нефтепродукта с нижней образующей до остановки МТ и максимальном давлении в трубопроводе после остановки более 2,0 МПа. При разработке котлована в месте приварки вантуза в нижнюю образующую трубопровода необходимо предусмотреть свободный доступ работников к применяемым устройствам для прорезки и откачки нефти/нефтепродукта с нижней образующей с учетом его монтажа [9]. Все смонтированные вантузы на катушке для откачки нефти/нефтепродукта должны быть вырезаны только вместе с катушкой.

Постоянные вантузы должны устанавливаться с применением муфтовых, разрезных, штампосварных тройников или неразрезных вантузных тройников, а после, с момента установки на трубопровод, должны подвергаться наружному диагностированию методами неразрушающего контроля.

В конструкциях вантузов должны применять задвижки, имеющие одну сторону под приварку, другую – фланцевую.

					Основные этапы проведения работ по капитальному	Лист
					Основные этапы проведения радот по капитальному	F 2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	55

Место врезки должно удовлетворять следующим требованиям:

- расстояние от кольцевого стыкового шва основной трубы до кольцевого углового шва узла врезки разрезного тройника должно быть не менее 500 мм;
- для вантуза, устанавливаемого на вырезаемой (удаляемой) катушке, расстояние между внешним сварным швом усиливающей накладки и поперечным сварным швом на МТ должно быть не менее 100 мм. Расстояние между внешним сварным швом усиливающей накладки и продольным либо спиральным швом на трубе должно быть не менее 100 мм;
 - расстояние от запорной арматуры должно быть не менее 3,0 м.

Перед установкой вантуза необходимо удалить изоляционное покрытие на расстоянии до 100 мм от внешних сварных швов разрезного тройника (усиливающей накладки), поверхность трубопровода очистить от грязи, ржавчины и окалины. Освобожденный от изоляции участок трубопровода должен быть подвергнут обработке до металлического блеска. Очистку металлической поверхности трубы осуществляют механическим способом (шлифовальной машинкой с металлической щеткой) или вручную с помощью металлических щеток [9].

4.4 Откачка нефти из отключенного участка

Освобождение ремонтируемого участка трубопровода от нефти/нефтепродукта проводится после остановки перекачки нефти/нефтепродукта или без остановки перекачки нефти/нефтепродукта при возможности переключения на резервную нитку ППМТ или лупинг, и закрытия задвижек, отсекающих ремонтируемый участок трубопровода.

Как правило, опорожнение ремонтируемого участка нефтепровода от нефти/нефтепродуктов должно выполняться по следующим схемам:

- а) в резервуары НПС;
- б) в MT, проходящий в одном техническом коридоре при параллельном следовании или взаимном пересечении, лупинг, резервную нитку (далее в параллельный MT);

L						0	Лист
I						Основные этапы проведения работ по капитальному	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	54

в) в мобильные емкости для хранения нефти/нефтепродуктов или автоцистерны.

Сами технологии освобождения трубопроводов от нефти/нефтепродуктов приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Технологии освобождения трубопроводов от нефти/нефтепродуктов

		Пр	оием нефти/нефт	епродуктов	Создание
№ п/п	Технология	в РП НПС	в параллельный трубопровод	в мобильную (передвижну ю) емкость	дополнительного подпора подачей ИГС
1	2	3	4	5	6
1	Самотеком	+	+	+	+
2	Откачка насосными агрегатами НПС	+	+		+
3	Откачка ПНУ/МОНА за запорную арматуру	+	_	_	+
4	Откачка ПНУ/МОНА за перевальную точку	+	_	_	+
5	Откачка ПНУ/МОНА по ВПТ	+	+	+	+
6	Вытеснение с подачей ИГС	-	+	+	_
7	Вытеснение с подачей ИГС за запорную арматуру	+	+	+	_
8	Вытеснение с подачей ИГС за перевальную точку	+	+	+	_
9	Вытеснение с подачей ИГС с откачкой ПНУ/МОНА за запорную арматуру	+	_	-	_
10	Вытеснение с подачей ИГС с откачкой ПНУ/МОНА за перевальную точку	+	_	-	-
11	Вытеснение с подачей ИГС с откачкой ПНУ/МОНА по ВПТ	+	+	+	_
12	Откачка вакуумными нефтесборщиками	+	+	+	_

Выбор технологии опорожнения ремонтируемого участка от нефти/нефтепродукта определяется полным освобождением внутренней полости трубопровода от нефти/нефтепродукта до нижней образующей трубы

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	55

на расстоянии от места производства ремонтных работ не менее 40 м.

Для контроля за объемом откачанной нефти/нефтепродукта и учета работы насосных установок ответственный за проведение работ ведет журнал регистрации объемов откаченной нефти/нефтепродукта и журнал учета работы насосных установок [9].

4.5 Вырезка катушки

Катушкой называется отрезок трубы, подготавливаемый для вварки в трубопровод, длиной не менее одного диаметра, изготовленный из трубы того же диаметра, номинальной толщины стенки и аналогичного класса прочности, а также имеющий торцы, обработанные механическим способом или путем газовой резки с последующей обработкой металлорежущим инструментом.

Вырезка катушки, запорной арматуры (задвижек, запорных клапанов и т. д.) и соединительных деталей (далее – катушка) производится одним из способов:

- безогневым методом (машинки для резки труб, ручные ножовки, ручные труборезы, труборезы токарного типа);
- с применением энергии взрыва (удлиненные кумулятивные заряды, шнуровых кумулятивных зарядов).

В стесненных условиях рекомендуется применение ручных труборезов и труборезов токарного типа.

На трубах толщиной стенки более 15 мм, для последующей подготовки кромок рекомендуется применение труборезов токарного типа.

В МТ на месте вырезки катушки перед началом и на весь период производства работ должно быть обеспечено поддержание атмосферного давления и выполнены мероприятия по предотвращению попадания нефти/нефтепродукта к месту вырезки катушки.

За 24 ч до начала вырезки катушки должны быть отключены станции катодной и дренажной защиты МТ на расстоянии не менее 10 км в обе стороны от места производства работ.

Длина вырезаемой катушки должна превышать длину дефектного

					0	Лис
					Основные этапы проведения работ по капитальному	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	56

участка не менее чем на 100 мм с каждой стороны.

Перед началом работ по резке труб ремонтный котлован должен быть подготовлен в соответствии с требованиями ремонта в условиях высокого уровня грунтовых вод и болот.

Запрещается проведение работ по вырезке катушки при наличии в трубопроводе избыточного давления ИГС.

До начала резки труб изоляционное покрытие в местах резки в зависимости от способа выполнения операции должно быть удалено по всей окружности трубы на ширину не менее 50 мм при использовании энергии взрыва, не менее 600 мм — для МРТ. В местах резки поверхность трубопровода должна быть очищена от остатков клея, праймера и мастики.

На весь период работ по вырезке катушки быть организован непрерывный контроль воздушной среды на загазованность с помощью индивидуальных газоанализаторов-сигнализаторов.

Перед вырезкой катушки на трубопроводе должна быть установлена шунтирующая перемычка из медного многожильного кабеля сечением не менее 16 мм². При вырезке соединительного элемента (тройника) между собой шунтируются все подходящие трубопроводы и вырезаемый элемент. Концы шунтирующих перемычек должны иметь медные кабельные наконечники. Крепление шунтирующих перемычек к трубопроводу, гибким стальным лентам (хомутам) должно выполняться с помощью болтового соединения:

- на невырезаемую часть трубопровода к гибким стальным лентам (хомутам), установленным с натяжкой на очищенную до металлического блеска поверхность трубы;
- на вырезаемую часть трубопровода к стальным болтам с резьбой от М12 до М16, приваренным к телу трубы при отсутствии загазованности в ремонтном котловане или к гибким стальным лентам (хомутам), установленным с натяжкой на очищенную до металлического блеска поверхность трубы.

Лист 57

					Ocupani is among the procedure page on to waterman them.
					Основные этапы проведения работ по капитальному
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода

4.5.1 Вырезка катушки с применением машин для резки труб

Вырезка катушки должна производиться машиной для резки труб (МРТ) (рисунок 14) с электроприводом (пневмоприводом или гидроприводом) во взрывобезопасном исполнении с частотой вращения режущего инструмента не более 60 об/мин и подачей не более 30 мм/мин. Инструкцию по эксплуатации МРТ разрабатывают на основании руководства по эксплуатации и паспорта изготовителя изделия. Инструкция по эксплуатации МРТ должна включать в себя: требования по транспортировке, монтажу на МТ, подготовке к работе и выполнению резки, демонтажу и хранению.



Рисунок 14 – Машина для резки труб

Вырезка катушки должна осуществляться одновременно двумя МРТ. Машинку для резки труб устанавливают на трубе согласно инструкции по эксплуатации МРТ в соответствии со схемами вырезки катушек, запорной арматуры и соединительных деталей. При производстве резки запрещается устанавливать машинку для резки труб на вырезаемую катушку.

Работы при резке труб должны проводиться в указанной последовательности с соблюдением следующих требований [9]:

а) до начала работ проверить и убедиться в полной комплектности, исправности и работоспособности применяемого оборудования.

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	58

- б) разметить место реза и установить МРТ на трубопровод при монтаже удерживать ее грузоподъемным механизмом до тех пор, пока не будут натянуты цепи вокруг тела трубы;
- в) выполнить подключение сетевой вилкой пульта управления MPT к энергоустановке (щиту управления), заземлить MPT и пульт управления MPT;
- г) проверить силовые кабели на отсутствие внешних повреждений и уложить их на инвентарные стойки;
- д) подготовить емкость со смазочно-охлаждающей жидкостью вместимостью не менее 50 л и обеспечить постоянное охлаждение фрезы во время резки; удерживать вырезаемую катушку грузоподъемным механизмом до окончания вырезки и последующего демонтажа;
- е) произвести вырезку катушки в соответствии с инструкцией по эксплуатации МРТ, при круговом движении МРТ по внешнему периметру трубопровода не допускать попадания силового и заземляющего кабелей, шунтирующих перемычек в зону работы фрезы. Прокладку силового кабеля от МРТ до пульта управления МРТ выполнить таким образом, чтобы исключить его натяжение на весь период резки и прохождения МРТ по внешнему периметру трубы;
- ж) с целью исключения защемления режущего диска фрезы при резке труб, вызванного освобождением напряжений в трубе, необходимо вбивать клинья в надрез на расстоянии от 50 до 60 мм от режущего инструмента. Клинья необходимо вбивать на расстоянии от 250 до 300 мм. Клинья должны быть изготовлены из искробезопасного материала. Забивание клиньев производить при остановленной МРТ.

Работа по вырезке катушки безогневым методом запрещается:

- при неисправной и некомплектной МРТ;
- расстоянии между стенкой ремонтного котлована и МРТ менее 0,6 м;
- наличии на силовом кабеле внешних повреждений, соединительных муфт, «скруток»;
- отсутствии заземления МРТ, пульта управления МРТ, энергоустановки

					0	Лис
					Основные этапы проведения работ по капитальному	50
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода) 55

(щита управления);

- наличии на фрезе выкрошенных зубьев, трещин и зон притуплений;
- с не зафиксированным на фрезе предохранительным кожухом;
- при скорости вращения фрезы более 60 об/мин и подачи более 30 мм/мин;
- без равномерного постоянного охлаждения фрезы;
- без наличия поддонов под местами установки МРТ;
- при недопустимом натяжении питающего кабеля или его попадании под режущий инструмент (фрезу);
- при нахождении людей в ремонтном котловане во время работы МРТ.

После окончания работ по вырезке катушки МРТ демонтируют, ремонтный котлован освобождают от вырезанной катушки и зачищают от замазученности.

4.5.2 Вырезка катушки с применением энергии взрыва

Вырезка катушки с применением энергии взрыва должна проводиться по проекту производства взрывных работ в соответствии с Федеральными нормами и правилами, действующими инструкциями и положениями о порядке учета, хранения, использования взрывчатых материалов.

Взрывные работы должны выполняться в местах, отвечающих требованиям безопасности при их проведении, и выполняться по проектам производства взрывных работ.

Работы по резке трубопровода выполняет бригада, в состав которой входят ответственный за проведение работ (руководитель взрывными работами) и не менее двух взрывников.

Перед началом взрывных работ отмечаются границы опасной зоны и выставляются посты охраны. Каждый пост находится в поле зрения смежных с ним постов.

Далее взрывникам необходимо принять меры по защите оборудования и сооружений от осколков и воздействия взрывной волны, а затем они могут приступать к выполнению работ, но только после выполнения всех

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	60
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	00

подготовительных операций и получения уведомления о готовности объекта к производству взрывных работ.

При использовании энергии взрыва запрещается:

- применение взрывчатых материалов, не имеющих разрешения Ростехнадзора на применение;
- проведение работ без наличия лицензии Ростехнадзора на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;
- применение непроверенных электродетонаторов, взрывчатых веществ с истекшим гарантийным сроком при отсутствии акта их испытаний;
- применение непроверенных неисправных контрольноизмерительных или взрывных приборов;
- использование для монтажа электровзрывной сети магистрального провода, поврежденного предыдущим взрывом;
- проводить взрывание без проверки сопротивления (проводимости) электровзрывной сети;
 - загромождать пути отхода взрывников в укрытие;
- подавать звуковые сигналы без распоряжения ответственного руководителя взрывных работ;
 - подавать предупреждающие сигналы голосом;
- выдергивать или тянуть волноводы неэлектрических систем смонтированной взрывной сети;
 - держать в руках электродетонаторы при монтаже зарядов;
- если взрыва не произошло, подходить к месту взрыва ранее чем через 15 мин после подачи напряжения;
- допускать взрывников (мастеров-взрывников), не прошедших инструктаж;
- проводить осмотр места взрыва ранее, чем через 10 мин после взрыва;
 - допускать людей к местам взрывных работ после взрыва без

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	C 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	91

осмотра и проверки их взрывником на наличие отказов.

4.6 Демонтаж дефектного участка нефтепровода

Демонтаж катушек проводится с применением грузоподъемных механизмов, а также с непрерывным контролем воздушной среды на загазованность в непосредственной близости от этих механизмов.

Строповка катушек выполняется инвентарными стропами (рисунок 15) в соответствии со схемами строповки, разработанными в ППР и ППР подъемными сооружениями.




Рисунок 15 – Схема строповки катушки

Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения перемещаемого груза.

4.7 Работы по герметизации нефтепровода

После опорожнения ремонтируемого участка трубопровода и вырезки катушки, внутреннюю полость нефтепровода герметизируют, а после выполняют огневые и сварочно-монтажные работы.

В зависимости от принятой технологии ремонтных работ применяются следующие методы герметизации:

- с открытого торца трубопровода;
- через патрубки с задвижками.

При ремонте с заменой катушки в непосредственной близости от запорной арматуры, в случае невозможности из-за стесненных условий

					Основные этапы проведения работ по капитальном	Лист
					Основные этапы проведения радот по капитальному	63
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	62

установки герметизаторов, допускается герметизация глиняным тампоном длиной не менее 1 D с набивкой его до упора в закрытый запорный орган запорной арматуры [9].

При производстве работ по герметизации полости трубы на весь период работы должен быть организован непрерывный контроль воздушной среды на загазованность в непосредственной близости от работающих грузоподъемных механизмов с двигателями внутреннего сгорания.

Герметизаторы транспортируют по трубопроводу после окончания ремонтных работ потоком перекачиваемой нефти/нефтепродукта до КПП СОД, которые используют для их приема. Чтобы определить местоположение герметизатора при его движении по трубе применяются передатчики для скребка с новыми элементами питания, которые монтируют герметизатор.

При проведении ремонтных работ на участках МН запрещается применять очистные устройства, запуск которых возможен только после заполнения и вывода МН на режим.

4.8 Подготовка и производство сварочно-монтажных работ

В процессе подготовки к сварке необходимо:

- очистить внутреннюю полость труб и деталей трубопроводов от попавшего грунта, снега и т. п. загрязнений, а также механически очистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб, деталей трубопроводов, патрубков запорной арматуры на ширину не менее 15 мм;
- осмотреть торцы труб (переходных катушек, переходных колец) и запорной арматуры. Внутренняя поверхность задвижек и обратных клапанов перед началом работ должна быть защищена от попадания грязи, брызг металла, окалины, шлака и других предметов согласно рекомендациям предприятия-изготовителя. Для этой цели могут быть также использованы резиновые коврики, заглушки из дерева и прокладки из несгораемых тканевых, пластиковых материалов;

					Основные этапы проведения работ по капитальному	Лист
						63
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	03

- в) осмотреть поверхности кромок свариваемых элементов. Устранить шлифованием на наружной поверхности неизолированных торцов труб или переходных колец царапины, риски, задиры глубиной до 5 % от нормативной толщины стенки, но не более минусовых допусков на толщину стенки, оговоренных в соответствующих нормативных документах ОАО «АК «Транснефть» на трубы;
- г) удалить усиление наружных заводских продольных и спиральных швов до величины от 0 до 0,5 мм на участке шириной от 10 до 15 мм от торца трубы.

Первоначальной задачей является подготовка кромок нефтепровода к сварке. Для подготовки кромок применяется машина резки труб «Орбита-Р» (рисунок 16).

Ввариваемая катушка должна быть изготовлена из труб того же диаметра, толщины стенки и соответствовать классу прочности как минимум одной из соединяемых труб.



Рисунок 16 – Машина для резки труб «Орбита-Р»

4.9 Стыковка (подгонка) катушек/захлестов, установка и монтаж запорной арматуры и соединительных деталей

После вырезки катушки оси соединяемых участков трубопроводов выставляются в единую продольную линию на расстоянии, позволяющем произвести сборку стыков, при этом плоскости торцовых поверхностей

			Jlucm
		Основные этапы проведения работ по капитальному	
Изм. Лист № докум. Г	Подпись Дата	ремонту трубопровода	64

стыкуемых труб должны быть перпендикулярны осям этих участков трубопровода и параллельны друг другу, что достигается путем вскрытия и освобождения трубопровода от грунта с последующим их перемещением. Перемещение участков трубопровода осуществляется трубоукладчиками с применением «мягких» полотенец, для достижения их соосности. Мягкое полотенце должно быть расположено на расстоянии не менее 2 м от герметизатора/глиняного тампона с целью недопущения его повреждения при подъеме трубы и иметь соответствующую грузоподъемность. Не допускается подъем трубопровода с применением стропов-удавок и тросовых полотенец [9].

Подготовку участка трубопровода для врезки проводят в следующей последовательности:

- удаление дефектного участка трубопровода, запорной арматуры, соединительных деталей (методом безогневой резки или взрыва);
- герметизация торцов участков трубопроводов герметизаторами/глиняными тампонами;
- сверление контрольных отверстий для отбора анализа воздуха перед герметизаторами/глиняными тампонами/водяными пробками на расстоянии от 100 до 150 мм от их торцов;
- сверление отверстий для контроля уровня нефти/нефтепродукта во внутренней полости освобожденного от нефти/нефтепродукта трубопровода и наличия избыточного давления (или вакуума) на расстоянии не менее 40м от установленных герметизаторов с обеих сторон ремонтного котлована;
- дегазация ремонтного котлована и контроль загазованности воздушной среды;
- определение соосности стыкуемых участков трубопроводов (рисунок 16).

Выставленные торцы стыкуемых труб при проведении дальнейших операций должны оставаться неподвижными. Неподвижность концов труб обеспечивается фиксированием положения стрелы трубоукладчика и засыпкой участков трубопроводов грунтом.

					0	Лис
					Основные этапы проведения работ по капитальному	65
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	03

При невозможности центровки труб с требуемой точностью, ремонт данного участка трубопровода производится монтажом гнутых отводов, величина угла которых определеяется по результатам геодезической съемки данного участка трубопровода.

Не более 2 мм




Рисунок 17 – Схема измерения соосности труб при врезке

Подгонку катушки производится в следующей последовательности [9]:

- делается разметка катушки (переходные кольца при необходимости) на трубе, длина которой должна соответствовать длине вырезанного участка с учетом припуска на механическую обработку после газовой резка величины 2 мм. Длина катушки, соединительной детали и запорной арматуры с переходными кольцами, готовой к установке, должна быть меньше длины ремонтного участка на величину от 2 до 3 мм;
- разметка линии реза производится мелом или тальком с применением мягких шаблонов либо других специальных приспособлений;
- для определения длины монтируемой катушки производят измерение длины заменяемого участка трубопровода в четырех точках по горизонтальной и вертикальной плоскостях

Для центровки катушки с ремонтируемым участком трубопровода применяют наружные центраторы. Если концы ремонтируемого участка трубопровода и катушки имеют овальность, то применяются центраторы,

					00	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	66

исправляющие эту овальности (цепные центраторы, центраторыдеовализаторы, подкладные струбцины для звеньевых центраторов).

Сборку стыков с различными наружными диаметрами соединяемых элементов рекомендуется производить с использованием цепных центраторов и центраторов-деовализаторов, позволяющих компенсировать разность наружных диаметров с помощью регулировки опорных болтов.

4.10 Размагничивание стыкуемых труб перед сваркой

Остаточную намагниченность труб, свариваемых в процессе ремонта МТ, классифицируют в зависимости от величины напряженности магнитного поля или величины магнитной индукции, измеряемых на торцах труб. Остаточная намагниченность может быть:

- слабой до 20 Гс (2 мТл);
- средней от 20 до 30 Гс (от 2 до 3 мТл);
- высокой более 30 Гс (3 мТл).

При средней и высокой остаточной намагниченности труб сварка стыков трубопроводов сопровождается появлением эффекта магнитного дутья.

Для нейтрализации эффекта магнитного дутья проводят размагничивание свариваемых концов труб, которые подразделяются на следующие методы:

- размагничивание с помощью магнитного поля, создаваемого постоянным током;
 - размагничивание с помощью электромагнитов;
 - размагничивание с помощью постоянных магнитов.

Применяют следующие схемы размагничивания (магнитной компенсации) торцов труб:

- размагничивание отдельных труб с применением одного (двух) источников постоянного тока;
- размагничивание концов отдельных труб с применением двух источников постоянного тока;
 - размагничивание двух концов отдельных труб с применением

	0	ЛНОГ	о источника	а посто:	ОННК	го тока:	
						0	Лист
						Основные этапы проведения работ по капитальному	
Из	м. Ј	Пист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	67

- размагничивание двух концов отдельных труб с применением электромагнита;
- размагничивание двух концов или корпуса отдельных труб с применением постоянного магнита.

Для выбора метода и схемы размагничивания необходимо определить величину и направление магнитного поля с помощью измерительных приборов:

- индикаторы магнитного поля с пределом измерений от 1 до 2000 Тс или 1 до 4000 Гс;
 - гауссметр;
- измеритель напряженности магнитного поля с пределом измерений от 0,5 до 1000 мТл.

4.11 Сварочно-монтажные работы

Сварочные работы при капитальном ремонте магистральных нефтепроводов подразделяются на сварочно-монтажные работы при замене труб и ремонтные сварочные работы при восстановлении стенки трубы.

Сварочно-монтажные работы магистральных трубопроводов с заменой труб включают:

- подготовку к сборочным и сварочным работам;
- сборку и сварку труб в трубные секции на трубосварочных базах и в полевых условиях;
 - сборку и сварку секций в сплошную нитку на трассе;
 - контроль качества сварных соединений трубопроводов.

Перед выполнением работ по сборке и сварке труб на трубосварочной базе необходимо провести следующие подготовительные операции [6]:

- а) на специально подготовленной и спланированной площадке выполнить монтаж трубосварочной базы;
- б) подготовить для трубоукладчика подъездные пути к приемному стеллажу сборочного стенда и стеллажу для складирования труб;
 - в) подвести коммуникации (силовые и сварочные кабели);
 - г) разместить в зоне производства работ трубоукладчик;

					0	Лист
					Основные этапы проведения работ по капитальному	68
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	00

д) установить вагончики для хранения инвентаря и сварочных материалов, а также печь для сушки флюса и прокалки электродов.

Работы по сборке и сварке трубопроводов должны выполняться в два этапа:

I этап — центровка секции с ниткой трубопровода с помощью внутреннего или наружного центратора и сварка первого (корневого) слоя шва;

II этап – сварка последующих слоев и контроль качества сварного шва.

Ремонтные сварочные работы на нефтепроводах проводятся без остановки перекачки или при остановленной перекачке с целью устранения дефектов стенки труб и сварных швов путем установки усилительных элементов (муфт) или наплавки металла.

В процессе сварки необходимо выполнение следующих операций [6]:

- проверка состояния воздушной среды на месте проведения сварочных работ;
- внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины стенки труб нефтепровода в местах предполагаемой сварки;
- подготовка поверхностей свариваемых деталей (снятие фаски, зачистка поверхностей труб);
 - сварочные работы;
 - контроль качества сварки.

В зависимости от вида, размера и взаимного расположения повреждений выбирают один из следующих методов устранения дефектов стенки трубы:

- зачистка, шлифовка поверхности с дефектами;
- заварка (наплавка) металла дефектов стенок труб;
- ремонт с применением композитно-муфтовой технологии.

Для замерзшего и талого состояния болот сварка трубопровода в нитку, его изоляция и укладка выполняются по различным технологическим схемам. При замерзшем состоянии болота, когда становится возможным движение по нему механизированных колонн, технология строительства трубопроводов ничем не отличается от технологии строительства на равнинной местности. В

						0	Лис
						Основные этапы проведения работ по капитальному	69
И	зм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	05

случае, когда грунт находится в талом состоянии, сварка и изоляция трубопровода осуществляется на одном из берегов болота.

4.12 Контроль качества сварных соединений

Контроль качества сварных соединений при ремонте с заменой участка трубопровода производится:

- пооперационным контролем в процессе сборки и сварки;
- визуальным контролем и обмером сварных соединений;
- проверкой сварных швов неразрушающими методами контроля (радиографическим и ультразвуковым).

При пооперационном контроле проверяются:

- 1) соответствие разделки кромок под сварку;
- 2) качество зачистки кромок и прилегающих к ним наружной и внутренней поверхности;
 - 3) соблюдение допустимой разнотолщинности свариваемых труб;
 - 4) величина смещения стыкуемых кромок;
 - 5) величина технологических зазоров в стыках;
- б) соответствие температуры предварительного подогрева установленным требованиям;
- 7) величина смещения продольных заводских швов ремонтируемого трубопровода и монтируемой «катушки»;
 - 8) применяемые сварочные материалы и режимы сварки;
 - 9) качество формирования швов;
 - 10) скорость ветра;
 - 11) наличие инвентарного укрытия при осадках и ветре.

При визуально-измерительном контроле проверяются:

- 1) наличие клейм сварщиков, выполнявших сварку;
- 2) отсутствие дефектов, сопутствующих сварке;
- 3) соответствие геометрических размеров и формы сварного стыка нормативно техническим требованиям;

						0	Лис
						Основные этапы проведения работ по капитальному	70
Из	ВM.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	/(

4) отсутствие следов зажигания дуги на теле трубы.

Bce сварные соединения должны подвергаться контролю неразрушающими методами. Внешний вид и геометрические параметры сварных соединений магистральных трубопроводов, оцениваемые результатам ВИК, должны соответствовать требованиям операционной технологической карты аттестованной технологии сварки, в частности:

- облицовочный слой шва должен перекрывать основной металл на расстояние от 1,5 до 2,5 мм с каждой стороны разделки без образования подрезов по кромкам и иметь усиление от 1,0 до 3,0 мм;
- участки поверхности облицовочного слоя с грубой чешуйчатостью (превышение гребня над впадиной составляет 1 мм и более), а также участки с превышением усиления шва следует обработать шлифовальным кругом или напильником;

При выполнении облицовочного слоя шва в два, три валика должны выполняться следующие условия:

- каждый последующей валик должен перекрывать предыдущий не менее чем на 1/3 его ширины;
- глубина межваликовой канавки должна быть не более 1,0 мм, что определяется разностью между высотой валика в его верхней точке и высотой шва в месте расположения соседней канавки при установке шаблона на тело трубы;
- высота усиления по периметру центральной оси каждого из валиков не должна превышать 3,0 мм.

Таким образом, ремонт сварного шва, в том числе подварочного осуществляется ручной дуговой сваркой электродами с основным видом дефектов: покрытия. Допускается ремонт следующих несоответствие параметров геометрических размеров формы шва, незаваренные кратеры, прожоги, наплывы, свищи, усадочные раковины, шлаковые включения, пор, непровары, несплавления, подрезы глубиной не более 20% толщины трубы. Ремонт допускается. Суммарная трещин не длина участков шва

					0	Лис
					Основные этапы проведения работ по капитальному	7.
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода	′-

недопустимыми дефектами не должна превышать 1/6 периметра стыка. Максимальная длина единовременно ремонтируемого участка не должна превышать 10 % длины окружности сварного соединения. Ремонт стыков труб диаметром до 1020 мм осуществляют только снаружи, а труб диаметром от 1020 мм и более — снаружи или изнутри, в зависимости от глубины залегания дефекта и наличия доступа к стыку изнутри трубы. Работу на стыке от начала до конца выполняет один сварщик. Все отремонтированные участки стыка должны быть подвергнуты ВИК и неразрушающему контролю.

4.13 Изоляция врезанной катушки

Работы по изоляции катушек, мест заварки стыков производятся только в том случае, если готово заключение о качестве сварки и оформлено разрешение на изоляцию и до заполнения трубопровода. Работы по изоляции мест заварки контрольных и технологических отверстий (чопиков) производятся также, но не менее чем через 12 ч после вывода МТ на рабочий режим.

Нанесение защитного покрытия на врезанную катушку осуществляется в следующей последовательности:

- 1) очистка изолируемой поверхности до требуемой степени очистки и шероховатости;
 - 2) предварительный нагрев;
 - 3) нанесение грунтовки на подготовленную поверхность;
- 4) нанесение изоляционного покрытия механизированным или ручным способом (в том числе с применением средств малой механизации), обеспечивающим проектную толщину покрытия и его сплошность;
 - 5) контроль качества нанесенного покрытия.

Очистка отремонтированного участка трубопровода под нанесение изоляционного покрытия выполняется абразиво-струйным, механическим способом или вручную с помощью средств малой механизации (шлифовальной машинкой, механическими щетками), при этом изолируемая поверхность должна быть очищена от старого изоляционного покрытия, остатков грунта,

					Основные этапы проведения работ по капитальному	Лис
						72
Изі	и. Лист	№ докум.	Подпись	Дата		/ 2

продуктов коррозии, задиров, брызг металла, шлака и пыли. При нанесении покрытия изолируемая поверхность катушки должна быть сухой, не допускается наличие влаги в виде пленки, капель, наледи и инея.

Контроль качества защитного покрытия оценивают по показателям:

- внешний вид;
- диэлектрическая сплошность;
- толщина;
- адгезия покрытия к стали и к прилегающему покрытию MT (выборочно).

По показателям свойств покрытие на отремонтированном участке должно соответствовать требованиям существующих нормативных документов на данный тип покрытия.

При выполнении изоляционных работ проводиться непрерывный контроль качества применяемых материалов, операционный контроль качества изоляционных работ и контроль качества нанесенного покрытия.

После завершения работ восстановленный участок покрытия не должен иметь гофр, складок, прожогов, мест отслоения заплаты от поверхности МТ. Толщина покрытия на восстановленном участке должна быть не меньше, чем толщина заводского покрытия.

4.14 Обратная засыпка нефтепровода

После завершения укладочных работ следует засыпать траншею. При засыпке трубопровода следует обеспечить сохранность труб и изоляционного покрытия, а также полное прилегание трубопровода ко дну траншеи. Засыпка ремонтного котлована выполняется бульдозером или экскаватором. Котлован должен быть засыпан не позднее 24 часов после вывода нефтепровода на технологический режим работы в соответствии с утвержденным технологическим режимом работы. Засыпку трубопровода бульдозерами следует выполнять косопоперечными проходами с целью исключения прямого динамического воздействия падающих комьев грунта и крупных включений на трубопровод. При наличии горизонтальных кривых на трубопроводе вначале

					0
					Основные этапы проведения работ по капитальному
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода

Лист 73 следует засыпать криволинейный участок, начиная с его середины.

Использование плодородного слоя почвы для засыпки котлована после окончания работ запрещается. Окончательная засыпка нефтепровода проводится грунтом из отвала.

Засыпка нефтепровода с учётом рекультивации грунта должна выполняться с образованием валика высотой до 20 см. По ширине валик должен перекрывать ремонтный котлован не менее чем на 0,5 м в каждую сторону от его границ. На участок, подлежащий рекультивации, по окончании ремонтных работ следует нанести и спланировать плодородный слой грунта.

Грунт, с помощью которого утяжеляют трубопровод, обрабатывают специальным связывающим материалом — отходом переработки нефти. Смешанный с таким материалом грунт, через некоторое время образует прочный конгломерат и схватывается как с трубой, так и со стенками траншеи.

					Ocupani is among the procedure had on the water and the
					Основные этапы проведения работ по капитальному
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ремонту трубопровода

5. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Целью расчета является проверка прочности, деформативности, общей устойчивости в продольном направлении и устойчивости против всплытия трубопровода к различным нагрузкам и воздействиям, в данном случае – эксплуатация трубопровода в условиях болотистой местности.

5.1 Расчетные характеристики материалов

Методика расчета данного раздела взята из источника [24]. Трубы выбраны в соответствии с «Инструкцией по применению труб в нефтяной и газовой промышленности», изготовленные из стали 12ГСБ.

Нормативные сопротивления растяжению (сжатию) металла труб и сварных соединений R_1^{μ} и R_2^{μ} следует принимать равными соответственно минимальным значениям временного сопротивления и предела текучести, принимаемым по государственным стандартам и техническим условиям на трубы [24].

$$R_1^{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} = \sigma_{\scriptscriptstyle ap} = 520 M\Pi a \; ; \; \; R_2^{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} = \sigma_{\scriptscriptstyle m} = 375 M\Pi a \; ; \; \;$$

Расчетные сопротивления растяжению (сжатию) R_1 и R_2 следует определять по формулам, $M\Pi a$:

$$R_1 = \frac{R_1^{\mathrm{H}} m}{k_1 k_{\mathrm{H}}}, \tag{1}$$

$$R_2 = \frac{R_2^{\rm H} m}{k_2 k_{\rm H}},\tag{2}$$

где $R_{I}^{H} = \sigma_{gp}$ — нормативное сопротивление растяжению металла трубы, МПа;

 $R_2^{H} = \sigma_{np}$ — нормативное сопротивление сжатию металла трубы, МПа; m = 0.75 — коэффициент условий работы трубопровода при расчете его

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разра	аб.	Халин С.В.				Лит.	Лист	Листов	
Руков	зод.	Креи В.Г.					71	119	
					Расчетная часть				
Руко	води-	Брусник О.В.		·		<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>			
тель	ооп								

на прочность, устойчивость и деформативность, принимаемый по таблице 1 в СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) [25]. Зоны, проходящие через болотные местности, относятся к трубопроводу **II** категории.

 $k_1 = 1,34, k_2 = 1,15$ – коэффициенты надежности по материалу [25].

 $k_{H} = 1,0$ — коэффициент надежности по назначению трубопровода [25].

Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории в соответствии с таблицей 2 и 3 в СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» [25].

$$R_1 = \frac{520 \cdot 0.75}{1.34 \cdot 1.0} = 291,05 M\Pi a; \quad R_2 = \frac{375 \cdot 0.75}{1.15 \cdot 1.0} = 244,6 M\Pi a.$$

5.2 Нагрузки и воздействия

При расчете трубопровода следует учитывать нагрузки и воздействия, возникающие при его строительстве, испытании и эксплуатации. Коэффициенты надежности по нагрузке надлежит принимать по таблице 13* СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) [25], но также допускается принимать их по внутреннему давлению, исходя из условий эксплуатации трубопровода.

Вес транспортируемой нефти (нефтепродукта) в 1 м трубопровода q_{npod} , Н/м, следует определять по формуле:

$$q_{\text{прод}} = 10^{-4} \cdot \rho_{\text{H}} \cdot g \cdot \frac{\pi \cdot D_{\text{BH}}^2}{4} \text{ H/M}$$
 (3)

Лист 76

где $\rho_{\!\scriptscriptstyle H}\!\!=\!880$ кг/м 3 — плотность транспортируемой нефти или нефтепродукта;

g= 9,81 м/ c^2 -ускорение свободного падения;

 D_{6H} —внутренний диаметр трубы, см;

$$q_{\text{прод}} = 10^{-4} \cdot 880 \cdot 9,81 \cdot \frac{3,14 \cdot 100^2}{4} = 6776,8 \text{ H/м}$$

Выталкивающая сила воды $q_{воды}$, Н/м, приходящаяся на единицу длины полностью погруженного в воду трубопровода при отсутствии течения воды, определяется по формуле:

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, , ,

$$(4)q_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}} = \frac{\pi}{4} \cdot D_{\scriptscriptstyle \mathrm{H.H}}^2 \cdot \gamma_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}} \cdot g$$

Лист

где $D_{\text{н.и.}}$ — наружный диаметр трубы с учетом изоляционного покрытия и футеровки, м;

 γ_{6} — плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м³; Примечание — При проектировании трубопроводов на участках переходов, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидкопластическое состояние, при определении выталкивающей силы следует вместо плотности воды принимать плотность разжиженного грунта, определяемую по данным изысканий. Поэтому за плотность воды берем плотность рыхлого торфа верховых болот, $\gamma_{6} = 1650$ кг/м³.

$$q_{\rm B} = \frac{3,14}{4} \cdot 1,02^2 \cdot 1650 \cdot 9,81 = 13219,7 \text{ H/m}$$

5.3 Определение толщины стенки трубопроводов

Расчетную толщину стенки трубопровода δ , мм, следует определять по формуле:

$$\delta = \frac{n_p \cdot P \cdot D_{_H}}{2 \cdot (R_1 + n_p \cdot P)},\tag{5}$$

гдеn — коэффициент надежности от внутреннего рабочего давления в трубопроводе, n = 1,15, по таблице 13 [25];

P – рабочее (нормативное) давление, $P = 9.5 \text{ M}\Pi a$;

 D_{H} —наружный диаметр трубы, м;

 R_{I} – расчетное сопротивление растяжению, Мпа.

Определим минимально необходимую толщину стенки трубопровода:

$$\delta_{_{_{HOM}}} = \frac{1,\!15 \cdot 6,\!3 \cdot 1,\!02}{2 \cdot (291,\!05 + 1,\!15 \cdot 6,\!3)} = 0,\!01239 \text{M} = 12,\!4 \text{MM} \; .$$

Принимаем предварительное значение толщины стенки проектируемого трубопровода по сортаменту $\delta_{\text{ном}} = 13 \ \text{мм}.$

При наличии продольных осевых сжимающих напряжений толщину стенки следует определять из условия:

$$\delta = \frac{n_p \cdot P \cdot D_{_H}}{2 \cdot (\mathbf{R}_1 \cdot \psi_1 + n_p \cdot P)},$$

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость
Изм	Пист	№ докум	Подпись	Лата	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 ψ_I – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб:

$$\psi_1 = \sqrt{1 - 0.75 \left(\frac{|\sigma_{\text{пр.N}}|}{R_1}\right)^2} - 0.5 \left(\frac{|\sigma_{\text{пр.N}}|}{R_1}\right)$$
$$\sigma_{\text{пр.N}} = -\alpha E \Delta t + \mu \frac{n_p \cdot P \cdot D_{\text{BH}}}{2 \cdot \delta_{\text{H}}}$$

 α = 1,17·10⁻⁵ град⁻¹ – коэффициент линейного расширения металла трубы; μ = 0,3—переменный коэффициент поперечной деформации стали; E = 2,07·10⁵ МПа – переменный параметр упругости (модуль Юнга); Δt – расчетный температурный перепад, °C;

Абсолютное значение максимального положительного или отрицательного температурного перепада определяют по формулам:

$$\Delta t_{(+)} = \frac{\mu \cdot R_1}{\alpha \cdot E} = \frac{0.3 \cdot 291,05}{1,17 \cdot 10^{-5} \cdot 2,07 \cdot 10^5} = 36,1$$
 град; (6)

$$\Delta t_{(-)} = \frac{(1-\mu) \cdot R_1}{\alpha \cdot E} = \frac{0.7 \cdot 291,05}{1,17 \cdot 10^{-5} \cdot 2,07 \cdot 10^5} = 84,12$$
 град. (7)

К дальнейшему расчету принимаем больший перепад температуры, т.е. 84,12 градусов.

Находим величину продольных осевых сжимающих напряжений:

$$\sigma_{\text{пр.N}} = -1,17 \cdot 10^{-5} \cdot 2,07 \cdot 10^{5} \cdot 84,12 + 0,3 \cdot \frac{1,15 \cdot 6,3 \cdot 100}{2 \cdot 1,3} = -120,13 \text{ M}\Pi\text{a};$$

Так как $\sigma_{npN} = -120,13\,\mathrm{Mma}$ — отрицательное значение, можно сделать вывод о наличии сжимающих напряжений.

$$\psi_1 = \sqrt{1 - 0.75 \left(\frac{120.13}{291.05}\right)^2} - 0.5 \left(\frac{120.13}{291.05}\right) = 0.728$$

$$\delta = \frac{n_p \cdot P \cdot D_{_H}}{2 \cdot (\mathbf{R}_1 \cdot \psi_1 + n_p \cdot P)} = \frac{1.15 \cdot 6.3 \cdot 1.02}{2 \cdot (291.05 \cdot 0.728 + 1.15 \cdot 6.3)} = 0.0168 = 16.8 \text{MM},$$

Исходя из вычислительных операций, для соблюдения прочности и устойчивости трубопровода, принимаем предварительное значение толщины стенки проектируемого трубопровода по сортаменту $\delta_{\text{ном}} = 19$ мм.

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость
Изм	Пист	No YOKAM	Подпись	Пата	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5.4 Проверка прочности и устойчивости подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов

Подземные и наземные (в насыпи) трубопроводы следует проверять на прочность, деформативность и общую устойчивость в продольном направлении и против всплытия, которая производится из условия:

$$\left|\sigma_{npN}\right| \le \psi_2 R_1,\tag{8}$$

где $\sigma_{np.N}$ —продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и воздействий, МПа.

 ψ_2 — коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб, при растягивающих осевых продольных напряжениях ($\sigma_{\text{пр.N}} \ge 0$) принимаемый равным 1, при сжимающих ($\sigma_{\text{пр.N}} < 0$) определяемый по формуле:

$$\psi_2 = \sqrt{1 - 0.75 \left(\frac{\sigma_{\kappa u}}{R_1}\right)^2} - 0.5 \left(\frac{\sigma_{\kappa u}}{R_1}\right) \tag{9}$$

 R_{I} -расчетное сопротивление растяжению;

 $\sigma_{\text{ки}}$ -кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления, МПа, определяемые по формуле:

$$\sigma_{\kappa\mu} = \frac{n_p \cdot P \cdot D_{gH}}{2 \cdot \delta_{u}},\tag{10}$$

 R_I -расчетное сопротивление растяжению;

где n_p = 1,15 — коэффициент надежности от внутреннего рабочего давления в трубопроводе;

P = 6,3 МПа-нормативное рабочее давление;

D_{вн}= 99,4 см – внутренний диаметр трубы;

 $\delta_{\!\scriptscriptstyle H}\!\!=2,\!0$ см — номинальная толщина стенки трубы.

$$\sigma_{\kappa u} = \frac{1,15 \cdot 6,3 \cdot 99,4}{2 \cdot 2,0} = 180,04 \text{ МПа}$$

$$\psi_2 = \sqrt{1 - 0.75 \left(\frac{180,04}{291,05}\right)^2} - 0.5 \left(\frac{180,04}{291,05}\right) = 0.54$$

Продольные осевые напряжения $\sigma_{np.N}$ МПа, определяются от расчетных нагрузок и воздействий с учетом упругопластической работы металла. Расчетная схема должна отражать взаимодействие трубопровода с грунтом и

						Лист
					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость	70
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		79

его условия работы. В частности, для прямолинейных и упруго-изогнутых участков подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов при отсутствии продольных и поперечных перемещений, просадок и пучения грунта продольные осевые напряжения определяются по формуле:

$$\sigma_{\Pi p.N} = -\alpha E \Delta t + \mu \frac{npD_{BH}}{2\delta_{H}}, \tag{11}$$

 α = 1,17·10⁻⁵ град⁻¹ – коэффициент линейного расширения металла трубы; μ = 0,3—переменный коэффициент поперечной деформации стали

(коэффициент Пуассона);

 $E = 2,07 \cdot 10^5 \,\mathrm{MHa} - \mathrm{переменный}$ параметр упругости (модуль Юнга);

 Δt –расчетный температурный перепад, °C;

Находим величину продольных осевых сжимающих напряжений:

$$\sigma_{\text{пр.N}} = -1,17 \cdot 10^{-5} \cdot 2,07 \cdot 10^{5} \cdot 84,12 + 0,3 \cdot \frac{1,15 \cdot 6,3 \cdot 99,4}{2 \cdot 2,0} = -149,72 \text{ M}\Pi a;$$

Так как $\sigma_{npN} = -149,72 \,\mathrm{M\pi a}$ — отрицательное значение, можно сделать вывод о наличии сжимающих напряжений.

$$\left|\sigma_{npN}\right| \le \psi_2 R_1$$

 $\left|-149,72\right| \le 0,54 \cdot 291,1$
 $149,72 \le 157,2$

Вывод: в продольном направлении условие прочности трубопровода выполняется.

5.5 Проверка на предотвращение недопустимых пластических деформаций

Для предотвращения недопустимых пластических деформаций подземных трубопроводов проверку следует производить по условиям:

$$\left|\sigma_{np}^{\scriptscriptstyle H}\right| \leq \psi_3 \cdot \frac{m_0}{0.9 \cdot k_{\scriptscriptstyle H}} \cdot R_2^{\scriptscriptstyle H}; \tag{12}$$

$$\sigma_{\kappa u}^{\scriptscriptstyle H} \leq \frac{m_0}{0.9 \cdot k_{\scriptscriptstyle H}} \cdot R_2^{\scriptscriptstyle H}; \tag{13}$$

где σ_{np}^{H} – максимальные суммарные продольные напряжения в

трубопроводе от нормативных нагрузок и воздействий, МПа;

Лист

Расчет трубопровода на прочность и устойчивость

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Расчет трубопровода на прочность и устойчивость дата

 ψ_3 — коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб, при растягивающих продольных напряжениях ($\sigma_{np}^{\ \ H} > 0$) принимаемый равным единице, при сжимающих ($\sigma_{np}^{\ \ H} < 0$) определяемый по формуле:

$$\psi_{3} = \sqrt{1 - 0.75 \cdot \left(\frac{\sigma_{\kappa u}^{H}}{\frac{m_{0}}{0.9 \cdot k_{\mu}} \cdot R_{2}^{H}}\right)^{2}} - 0.5 \cdot \frac{\sigma_{\kappa u}^{H}}{\frac{m_{0}}{0.9 \cdot k_{\mu}} \cdot R_{2}^{H}};$$
(14)

где $R_{2}^{H} = \sigma_{np} = 244,6 \text{ M}\Pi a$ — нормативное сопротивление сжатию металла труб и сварных соединений;

 $k_{\text{H}} = 1,0$ – коэффициент надежности по назначению трубопровода;

 $\sigma_{\text{кц}^{\text{H}}}$ — кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, МПа, определяемые по формуле:

$$\sigma_{\kappa q}^{\mu} = \frac{P \cdot D_{e \mu}}{2 \cdot \delta_{\mu}} = \frac{6.3 \cdot 0.994}{2 \cdot 0.02} = 156.6 \text{ M}\Pi a.$$
 (15)

Для прямолинейных и упруго-изогнутых участков трубопровода при отсутствии продольных и поперечных перемещений трубопровода, просадок и пучения грунта максимальные суммарные продольные перемещения от нормативных нагрузок и воздействий — внутреннего давления, температурного перепада и упругого изгиба определяются по формуле:

$$\sigma_{np}^{H} = \mu \cdot \sigma_{\kappa u}^{H} - \alpha \cdot E \cdot \Delta t \pm \frac{E \cdot D_{H}}{2 \cdot \rho}; \qquad (16)$$

где $\rho = 300$ м — минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода.

$$\sigma_{np1}^{H} = 0.3 \cdot 156.6 - 1.17 \cdot 10^{-5} \cdot 2.07 \cdot 10^{5} \cdot 84.12 + \frac{2.07 \cdot 10^{5} \cdot 1.020}{2 \cdot 30000} = -153.23 \,\mathrm{MHa};$$

$$\sigma_{np1}^{H} = 0.3 \cdot 156.6 - 1.17 \cdot 10^{-5} \cdot 2.07 \cdot 10^{5} \cdot 84.12 - \frac{2.07 \cdot 10^{5} \cdot 1.020}{2 \cdot 30000} = -160.3 \text{ M}\Pi\text{a}.$$

Проверку выполняем по наибольшим по абсолютному значению продольным напряжениям $\sigma_{\text{пр2}^{\text{H}}} = -160,3$ МПа.

$$\psi_3 = \sqrt{1 - 0.75 \cdot \left(\frac{156.6}{0.75}, \frac{156.6}{0.9 \cdot 1.0} \cdot 375\right)^2} - 0.5 \cdot \frac{156.6}{0.75}, \frac{156.6}{0.9 \cdot 1.0} \cdot 375 = 0.7;$$

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость
Изм	Пист	No dokum	Подпись	Пата	., .

$$\psi_{3} \cdot \frac{m_{0}}{0.9 \cdot k_{H}} \cdot R_{2}^{H} = 0.7 \cdot \frac{0.75}{0.9 \cdot 1.0} \cdot 375 = 218.8 \text{M}\Pi\text{a};$$

$$\left| -160.3 \right| \le 218.8$$

$$\frac{m_{0}}{0.9 \cdot k_{H}} \cdot R_{2}^{H} = \frac{0.75}{0.9 \cdot 1.0} \cdot 375 = 312.5 \text{M}\Pi\text{a};$$

$$\left| 156.6 \right| \le 312.5$$

Вывод: на предотвращение недопустимых пластических деформаций условия прочности трубопровода выполняются.

5.6 Проверка обшей устойчивости трубопровода в продольном направлении

Проверку общей устойчивости трубопровода в продольном направлении в плоскости наименьшей жесткости системы необходимо производить из условия:

$$S \le m_0 \cdot N_{\kappa p} \,; \tag{17}$$

где S – эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода, H;

 $N_{\kappa p}$ — продольное критическое усилие, при котором наступает потеря устойчивости трубопровода в продольном направлении, H.

Эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода S следует определять от расчетных нагрузок и воздействий с учетом продольных и поперечных перемещений трубопровода в соответствии с правилами строительной механики. В частности, для прямолинейных участков трубопровода и участков, выполненных упругим изгибом, при отсутствии компенсации продольных перемещений, просадок и пучения грунта S определяется по формуле:

$$S = \left[(0.5 - \mu) \cdot \sigma_{\kappa \mu} + \alpha \cdot E \cdot \Delta T \right] \cdot F \,; \tag{18}$$

Лист

где F — площадь поперечного сечения трубы, см 2 :

$$F = \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_{_{\rm H}}^2 - D_{_{\rm BH}}^2\right) = \frac{3,14}{4} \cdot \left(102,0^2 - 99,4^2\right) = 411 \text{cm}^2 = 0,0411 \text{ m}^2; \quad (19)$$

$$S = [(0.5 - 0.3) \cdot 156.6 + 1.17 \cdot 10^{-5} \cdot 2.07 \cdot 10^{5} \cdot 36.1] \cdot 0.0411 = 4.88H.$$

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость
Изм	Пист	Νο συκλιν	Подпись	Пата	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Для прямолинейных участков подземных трубопроводов в случае пластической связи трубы с грунтом продольное критическое усилие находится по формуле:

$$N_{\kappa p} = 4.09 \cdot \sqrt[11]{P_0^2 \cdot q_{eepm}^4 \cdot F^2 \cdot E^5 \cdot J^3} ; \qquad (20)$$

где P_0 - сопротивление грунта продольным перемещениям отрезка трубопровода единичной длины;

J – крутящий момент, определяется по формуле:

$$J = \frac{\pi}{64} \cdot \left(D_{H}^{4} - D_{GH}^{4}\right) = \frac{3,14}{64} \cdot \left(1,020^{4} - 0,994^{4}\right) = 0,0052 \text{ M}^{4}; \tag{21}$$

 $q_{\it верт}$ — сопротивление вертикальным перемещениям отрезка трубопровода на единицу его длины, которое обуславливается весом грунтовой засыпки и собственным весом трубопровода:

$$q_{gepm} = n_{zp} \cdot \gamma_{zp} \cdot D_{H} \cdot \left(h_0 + \frac{D_{H}}{2} - \frac{\pi \cdot D_{H}}{8} \right) + q_{mp}. \tag{22}$$

Величина Ро определяется по формуле:

$$P_0 = \pi \cdot D_{_{H}} \cdot \left(C_{_{\mathcal{P}D}} + P_{_{\mathcal{P}D}} \cdot tg\varphi_{_{\mathcal{P}D}} \right); \tag{23}$$

где $C_{pp} = 2$ кПа – коэффициент сцепления грунта (рисунок 18);

 $P_{\it ep}$ — среднее удельное давление на единицу поверхности контакта трубопровода с грунтом;

 $\varphi_{\rm rp}$ = 25° — угол внутреннего трения грунта (рисунок 18)

Грунт	С _{гр} , кПа	φ _{гр} , градусы	γ_{rp} , $\frac{\kappa H}{M^3}$
Гравелистый песок	02	3640	25,5
Песок средней крупности	13	3338	23,0
Мелкий песок	25	3036	21,2
Пылеватый песок	27	2834	20,5
Супеси	412	2125	19,7
Суглинки	620	1722	19,0
Глины	1240	1518	16,8
Торф	0,54	1630	7,0

Рисунок 18 — Расчетные характеристики уплотненных влажных грунтов средней полосы России

Величина P_{rp} вычисляется по формуле:

$$P_{zp} = \frac{2 \cdot n_{zp} \cdot \gamma_{zp} \cdot D_{u} \left[\left(h_{0} + \frac{D_{u}}{8} \right) + \left(h_{0} + \frac{D_{u}}{2} \right) \cdot tg^{2} \left(45^{0} - \frac{\varphi_{zp}}{2} \right) \right] + q_{mp}}{\pi \cdot D}; \tag{24}$$

		J _F			$\pi \cdot D_{_{\scriptscriptstyle{H}}}$	
						Лист
					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость	83
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		03

где $n_{rp} = 1,2$ — коэффициент надежности по нагрузке от веса грунта; $\gamma_{rp} = 7,0 \text{ кH/m}^3$ — удельный вес грунта (торф) (рисунок 18);

 $h_0 = 1,0\,$ м — высота слоя засыпки от верхней образующей трубопровода до поверхности грунта (рисунок 19);

Условия прокладки, диаметр трубопровода	h ₀ , м
При условном диаметре менее 1000 мм	0,8
При условном диаметре 1000 мм и более	1,0
На болотах или торфяных грунтах, подлежащих осущению	1,1
В песчаных барханах, считая от нижних отметок	
межбарханных оснований	1,0
В скальных грунтах, болотистой местности	
при отсутствии проезда автотранспорта и	
сельскохозяйственных машин	0,6
На пахотных и орошаемых землях	1,0
При пересечении оросительных и мелиоративных каналов	1,1

Рисунок 19 – Рекомендуемые величины заглубления трубопроводов

 $q_{\it mp}$ — расчетная нагрузка от собственного веса заизолированного трубопровода с перекачиваемым продуктом:

$$q_{mp} = q_{M} + q_{u} + q_{np} \tag{25}$$

Нагрузка от собственного веса металла трубы:

$$q_{\scriptscriptstyle M} = n_{\scriptscriptstyle CB} \cdot \gamma_{\scriptscriptstyle M} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_{\scriptscriptstyle H}^2 - D_{\scriptscriptstyle BH}^2 \right); \tag{26}$$

где $n_{cs} = 1,1$ — коэффициент надежности по нагрузкам при расчете на продольную устойчивость и устойчивость положения;

 $\gamma_{\mbox{\tiny M}}-$ удельный вес металла, из которого изготовлены трубы, для стали $\gamma_{\mbox{\tiny M}}\!\!=78500\ \mbox{H/m}^3.$

$$q_{M} = 1.1 \cdot 78500 \cdot \frac{3.14}{4} \cdot (1.020^{2} - 0.994^{2}) = 3549.5 \text{ H/M}.$$

Нагрузка от веса нефти, находящейся в трубе единичной длины по формуле:

$$q_{\text{прод}} = 10^{-4} \cdot 880 \cdot 9,81 \cdot \frac{3,14 \cdot 99,4^2}{4} = 6695,7 \text{ H/M}$$

$$q_{mp} = 3549,5 + 0 + 6695,7 = 10245,2 \text{ H/M}.$$

$$P_{ep} = \frac{2 \cdot 1, 2 \cdot 7000 \cdot 1,020 \cdot \left[\left(1,0 + \frac{1,020}{8} \right) + \left(1,0 + \frac{1,020}{2} \right) \cdot tg^{2} \left(45^{0} - \frac{25^{0}}{2} \right) \right] + 10245,2}{3,14 \cdot 1,020} = 27813 \text{ }\Pi\text{a};$$

$$P_0 = 3.14 \cdot 1,020 \cdot (2 \cdot 10^3 + 27813 \cdot tg \, 25^0) = -5489 \text{ }\Pi \text{a};$$

						Лист
					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость	84
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, , ,	04

$$\begin{split} q_{\rm sepm} &= 1, 2 \cdot 7 \cdot 10^3 \cdot 1,020 \cdot \left(1,0 + \frac{1,020}{2} - \frac{3,14 \cdot 1,020}{8}\right) + 10245, 2 = 19752,7 \text{ H/m}; \\ N_{\rm kp} &= 4,09 \cdot \sqrt[1]{(-5489)^2 \cdot 19752, 7^4 \cdot 411^2 \cdot \left(2,07 \cdot 10^{11}\right)^5 \cdot 0,0052^3} = 70735239,7 \text{ H}; \\ m_0 \cdot N_{\rm kp} &= 0,75 \cdot 70,74 = 53,1 \text{ MH}; \\ S &= 4,88MH < m_0 \cdot N_{\rm kp} = 53,1MH \end{split}$$

В случае пластической связи трубопровода с грунтом общая устойчивость трубопровода в продольном направлении обеспечена.

Продольное критическое усилие для прямолинейных участков трубопроводов в случае упругой связи с грунтом:

$$N_{\kappa\rho}^2 = 2 \cdot \sqrt{k_0 \cdot D_{\mu} \cdot E \cdot J} \; ; \tag{27}$$

где $k_0 = 1,0$ МН/м³ — коэффициент нормального сопротивления грунта, или коэффициент постели грунта при сжатии (рисунок 20).

Грунт	k ₀ , МН/м ³	Грунт	k ₀ , МН/м ³
Торф влажный Плывун Глина размягченная Песок свеженасыпанный	0,51,0 15 15 25	Песок слежавшийся Глина тугопластичная Гравий	530 550 1050

Рисунок 20 — Величины коэффициента постели грунта при сжатии $N_{\kappa\rho}^2 = 2\cdot\sqrt{1,0\cdot1,020\cdot2,07\cdot10^5\cdot0,0052} = 66,3~\text{MH};$

$$m_0 \cdot N^2_{\kappa p} = 0.75 \cdot 66.3 = 49.73 \text{ MH}; \quad S = 4.88MH < m_0 \cdot N_{\kappa p}^2 = 49.73MH$$

Вывод: условие устойчивости прямолинейных участков нефтепровода обеспечено.

5.7 Проверка устойчивости положения (против всплытия) трубопровода

Проверку устойчивости положения (против всплытия) трубопровода, прокладываемого на обводненных участках трассы, следует проверять для отдельных (в зависимости от условий строительства) участков по условию:

$$Q_{\text{akt}} \le \frac{1}{k_{\text{mag}}} \cdot Q_{\text{mag}},\tag{28}$$

где — суммарная расчетная нагрузка на трубопровод, действующая вверх, включая упругий отпор при прокладке свободным изгибом, $H; Q_{\text{акт}}$

						Лист
					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость	OE
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	65

 $Q_{\text{пас}}$ — суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз (включая массу — собственный вес), H;

 $k_{\text{н.в.}}$ – коэффициент надежности устойчивости положения трубопровода против всплытия, $k_{\text{н.в.}} = 1,05$ [25].

Для данного нефтепровода расчет балластировки должен проводиться с учетом характеристик участка трубопровода по максимальной расчетной нагрузке, оказываемой трубопроводом (суммарная масса трубопровода и перекачиваемого продукта при $k_{\text{н.в.}} = 1,05 - 1,15$, при этом должна приниматься максимальная интенсивность балластировки, получаемая по результатам расчета.

В частном случае при укладке трубопровода свободным изгибом при равномерной балластировке по длине величина нормативной интенсивности балластировки – вес на воздухе , H/м, определяется по формуле: $q_{\rm бал}^{\rm H}$

$$q_{\text{бал}}^{\text{H}} = \frac{1}{n_6} \cdot (k_{\text{H.B}} \cdot q_{\text{B}} \cdot q_{\text{изг}} - q_{\text{тр}} - q_{\text{доп}}) \cdot \frac{\gamma_6}{\gamma_6 - \gamma_{\text{B}} \cdot k_{\text{H.B}}}, \tag{29}$$

где — коэффициент надежности по нагрузке, для железобетонных грузов ; $n_6n_6=0.9$

 $q_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}$ — расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод, $\mathrm{H/m};$

$$q_{\rm\scriptscriptstyle B} = 0.25 \cdot \pi \cdot g \cdot \rho_{\rm\scriptscriptstyle B} \cdot D_{\rm\scriptscriptstyle H}^2 \tag{30}$$

Лист

$$q_{\text{\tiny B}} = 0.25 \cdot 3.14 \cdot 9.81 \cdot 1400 \cdot 1.020^2 = 11216.8 \text{ H/m}$$

 $q_{\rm изг}$ — расчетная интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе трубопровода, Н/м, определяемая по формулам:

$$q_{\rm изг} = \frac{8 \cdot E_0 \cdot I}{9 \cdot \beta^2 \cdot \rho^3} \cdot 10^4$$
 (для выпуклых кривых); (31)

 $q_{
m Tp}$ — расчетная нагрузка от массы трубы, H/м; $q_{
m Tp}=10245$,2

 $q_{\rm доп}$ — расчетная нагрузка от веса продукта, Н/м; $q_{\rm доп}=6695$,7

 γ_{6} — нормативная объемная масса материала пригрузки, кг/м $\gamma_{6}=2500^{3};$

 γ_{B} — плотность воды, принимаемая по данным изыскания, $\,$ кг/м $\!\gamma_{\text{B}}=1650^3.$

 E_0 – модуль упругости, МПа;

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивость
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

I — момент инерции сечения трубопровода на рассматриваемом участке, ${\rm cm}^4;$

 β — угол поворота оси трубопровода, рад; $\beta = 0.035$

ho— минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, см.

Для выпуклых кривых:

$$q_{\text{\tiny M3\Gamma}} = \frac{8 \, \cdot E_0 \, \cdot I}{9 \, \cdot \beta^2 \, \cdot \rho^3} \cdot 10^4 = \frac{8 \, \cdot 207000 \, \cdot \, 0,\!05}{9 \, \cdot \, 0,\!035^2 \, \cdot \, 300^3} \cdot 10^4 = 2781,\!6 \, \text{H/m}$$

Величина нормативной интенсивности балластировки равна:

$$\begin{split} q_{\text{бал}}^{\text{H}} &= \frac{1}{0.9} \cdot (1,05 \cdot 11216,8 \cdot 2781,6 - 10245,2 - 6695,7) \cdot \frac{2500}{2500 - 1650 \cdot 1,05} \\ &= 118507935,3 \\ Q_{\text{акт}} &\leq \frac{1}{k_{\text{H.B.}}} \cdot Q_{\text{пас}} \qquad 13998,4 \leq \frac{1}{1,05} \cdot 16940,9 \\ &\qquad \qquad 13998,1 \leq 16134,2 \end{split}$$

Вывод: условие устойчивости положения (против всплытия) трубопровода обеспечено.

					Расчет трубопровода на прочность и устойчивосп
Изм.	Пист	№ докум.	Подпись	Лата	,, ,

6. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

6.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения

6.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования

Для анализа потребителей результатов исследования необходимо рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. Целевой рынок – сегменты рынка, на котором будет продаваться в будущем разработка. В свою очередь, сегмент рынка – это особым образом выделенная часть рынка, группы потребителей, обладающих определенными общими признаками. Сегментирование – это разделение покупателей на однородные группы, для каждой из которых может потребоваться определенный товар (услуга).

Для данного проекта <u>целевой рынок</u> –газонефтедобывающие и транспортирующие компании, такие как АО «Транснефть – Центральная Сибирь», ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Лукойл», АО «Нафтатранс» и ПАО АНК «Башнефть».

Целесообразно выбрать два наиболее значимых критерия: размер компании и отрасль, по которым будет производиться сегментирование рынка. Размер компании очень важен, т.к. крупные компании часто используют новые технологии и допускаю некоторые риски, возможность возместить убытки. Что же касается отраслей, то не во всех предприятиях применяется данный исследовательский проект, а только в газонефтедобывающих И транспортирующих. Отсюда вытекает географический критерий, потому что не всякий регион и не всякая страна имеет газовые и нефтяные ресурсы.

					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разра	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов		Листов	
Рукоє	вод.	Крец В.Г.			Финансовый менеджмент		84	119	
Консу	льт.	Рыжакина Т.Г							
Руководи-		Брусник О.В.	·			<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>			
тель	ООП		·			<u>-</u>			

На рисунке 21 отражена карта сегментирования рынка предоставляемых услуг для крупных, средних и мелких газонефтедобывающих и транспортирующих компаний.




Рисунок 21 – Карта сегментирования рынка предоставляемых услуг

Как видно из таблицы основными наиболее перспективными сегментами рынка в отраслях газонефтедобычи и транспортировки для формирования спроса являются компании всех размеров.

6.1.2 Анализ конкурентных технических решений.

Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на рынке, необходимо проводить систематически, поскольку рынки пребывают в постоянном движении. Такой анализ помогает вносить коррективы в научное исследование, чтобы успешнее противостоять своим соперникам. Важно реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок конкурентов. С этой целью может быть использована вся имеющаяся информация о конкурентных разработках:

- технические характеристики разработки;
- конкурентоспособность разработки;
- уровень завершенности научного исследования (наличие макета, прототипа и т.п.);
 - бюджет разработки;
 - уровень проникновения на рынок;
 - финансовое положение конкурентов, тенденции его изменения и т.д.

					บาทนกเบอยที่กับพอกอยภาพพอกาม บอยกบบวนนุคอกมาเอกบรมค	
					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и	89
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение	

Анализ конкурентных технических решений с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку сравнительной эффективности научной разработки и определить направления для ее будущего повышения.

Целесообразно проводить данный анализ с помощью оценочной карты (таблица 3).

Таблица 3 — Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений (разработок)

Критерии оценки	Bec	Бал	лы	Конкурентоспо собность	
притерии оденки	критерия	Б катушка	Б муфта	К катушка	К муфта
1	2	3	4	5	6
Технические критерии	оценки ресу	рсоэффен	стивнос	ги	
1. Повышение производительности труда пользователя	0,1	5	4	0,75	0,6
2.Удобство в эксплуатации	0,15	5	4	0,75	0,5
2. Надежность	0,15	5	4	0,5	0,4
4. Безопасность	0,15	5	4	0,5	0,4
5. Энергоэкономичность	0,1	5	3	0,75	0,45
Экономические кри	герии оценкі	і эффекті	ивности		
1. Цена	0,15	5	4	1,0	0,8
2. Конкурентоспособность продукта	0,1	4	3	0,25	0,15
3. Финансирование научной разработки	0,05	4	4	0,2	0,2
4.Срок выхода на рынок	0,05	4	4	0,2	0,2
Итого	1	42	34	4,9	3,7

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле:

$$K = \sum B_{\mathbf{i}} \cdot B_{\mathbf{i}},$$

где K – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;

Лист 90

 B_i – вес показателя (в долях единицы);

 E_i балл i-го показателя.

					Auguston in would be would be worked the work of the control of th
					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

Конкурентоспособность разработки составила 4,9, в то время альтернативная разработка всего 3,7, в результате чего видно, что данная научно-исследовательская разработка является конкурентоспособной и имеет весомое преимущество.

6.1.3 SWOT-анализ

SWOT-анализ применяют для исследования внешней и внутренней среды научно-исследовательского проекта, который помогает составить структурированное описание конкретной ситуации, и на основании этого описания можно сделать выводы. То есть это метод первичной оценки текущий ситуации, основанный на рассмотрении её с четырёх сторон: SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Таблица 4 – Матрица SWOT

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Факторы SWOT	Сильные стороны проекта:	Слабые стороны проекта:
	1. Наличие достаточного	1.Отсутствие необходимого
	финансирования	оборудования для проведения
	2. Квалифицированный	испытания опытного образца
	персонал	2. Отсутствие бюджетного
	3. Простота проектирования	финансирования
	4. Использование технологий на	3. Отсутствие сертификации
	безлюдных территориях (в	4. Большой срок поставок
	отдаленных районах)	материалов и комплектующих,
	5. Более низкая стоимость	используемых при проведении
		научного исследования
	производства по сравнению с	5. Отсутствие прототипа
	другими технологиями.	научной разработки
Возможности:	Более низкая стоимость	При снижении
1. Использование	производства и простота	конкурентоспособности
разработки на других	проектирования может вызвать	подобных разработок и при
объектах нефтегазового	спрос на нее, а это в свою	появлении спроса на новые
промысла	очередь увеличит количество	может появиться возможность
2. Появление спроса на	спонсоров. Кроме того,	использования данной НИР в
продукт	квалифицированный персонал и	компаниях, использующих
1 , 5	возможность использования	традиционные методы ремонта
	разработки в отдаленных	магистральных нефтепроводов
	районах может уменьшить	
	конкурентоспособность других	
*7	разработок.	
Угрозы:	В силу того, что в данной	Отсутствие прототипа научной
1. Изменение	разработке используется более	разработки, необходимого
законодательства	простое проектирование наряду	оборудования и большой срок
2. Развитая конкуренция	с аналогами, то это может	поставок материалов и
технологий	повысить спрос и конкуренцию	комплектующих говорит об

Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и

ресурсосбережение

Лист

91

производства	разработки, а из-за	отсутствии спроса на новые
	сравнительно низкой	технологии и отсутствии
	затратности проекта,	конкуренции проекта.
	представляется возможность	Несвоевременное
	вложения дополнительных	финансирование научного
	денежных средств в другие	исследования приведет к
	услуги, такие как	невозможности получения
	сертификация.	сертификации.

После того как сформулированы четыре области SWOT переходим к реализации второго этапа, который состоит в выявлении соответствия сильных и слабых сторон научно-исследовательского проекта внешним условиям окружающей среды. Эти соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень необходимости проведения стратегических изменений.

В рамках данного этапа необходимо построить интерактивную матрицу проекта (таблица 5). Ее использование помогает разобраться с различными комбинациями взаимосвязей областей матрицы SWOT. Каждый фактор помечается либо знаком «+» — сильное соответствие сильных сторон возможностям, либо знаком «-» — слабое соответствие; «0» — если есть сомнения в том, что поставить «+» или «-».

Таблица 5 – Интерактивная матрица проекта

		1	1 '	1		
Сильнь	іе сторонь	ы проекта				
Возможности		C1	C2	C3	C4	C5
проекта	B1	+	+	0	+	-
	B2	+	+	+	+	+
Сильнь	іе сторонь	ы проекта				
Угрозы		C1	C2	C3	C4	C5
проекта	У1	-	-	-	+	+
	У2	0	+	+	-	0
Слабые	стороны	проекта				
Возможности		Сл1	Сл2	Сл3	Сл4	Сл5
проекта	B1	+	+	+	+	-
	B2	-	-	-	-	+
Слабые	стороны	проекта	,			<u></u>
Угрозы		Сл1	Сл2	Сл3	Сл4	Сл5
проекта	У1	-	-	+	-	-
	У2	+	+	+	+	+

					Auguspaniŭ managarmania nashirea diperiminanasia in
					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

Таблица 6 – SWOT-анализ.

Факторы SWOT	Сильные стороны проекта:	Слабые стороны проекта:
	1. Наличие достаточного	1.Отсутствие необходимого
	финансирования	оборудования для проведения
	2. Квалифицированный	испытания опытного образца
	персонал	2. Отсутствие бюджетного
	3. Простота проектирования	финансирования
	4. Использование технологий на	3. Отсутствие сертификации
	безлюдных территориях (в	4. Большой срок поставок
	отдаленных районах)	материалов и комплектующих,
	5. Более низкая стоимость	используемых при проведении
	производства по сравнению с	научного исследования
	другими технологиями.	5. Отсутствие прототипа научной разработки
Возможности:	Более низкая стоимость	При снижении
1. Использование	производства и простота	конкурентоспособности
разработки на других	проектирования может вызвать	подобных разработок и при
объектах нефтегазового	спрос на нее, а это в свою	появлении спроса на новые
промысла	очередь увеличит количество	может появиться возможность
2. Появление спроса на	спонсоров. (В2,С3,С5)	использования данной НИР в
продукт	Кроме того,	компаниях, использующих
продукт	квалифицированный персонал и	традиционные методы ремонта
	возможность использования	магистральных нефтепроводов
	разработки в отдаленных	(В1,Сл.1,Сл.2,Сл.3,Сл.4)
	районах может уменьшить	
	конкурентоспособность других	
V	разработок (В1,С1,С2,С4).	Omer memory a management a versus well and "
Угрозы:	В силу того, что в данной	Отсутствие прототипа научной
1. Изменение	разработке используется более	разработки, необходимого
законодательства	простое проектирование наряду	оборудования и большой срок
2. Развитая конкуренция	с аналогами, то это может	поставок материалов и
технологий	повысить спрос и конкуренцию	комплектующих говорит об
производства	разработки (У2,С4,С5), а из-за	отсутствии спроса на новые
	сравнительно	технологии и отсутствии
	низкойзатратности проекта,	конкуренции проекта
	представляется возможность	(У2,Сл.1,Сл.4,Сл.5).
	вложения дополнительных	Несвоевременное
	денежных средств в другие	финансирование научного
	услуги, такие как сертификация	исследования приведет к
	(Y1,C2,C3).	невозможности получения
		сертификации (У1,Сл.3).

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что у разрабатываемого проекта сильных сторон больше чем слабых, и, изучая возможные угрозы, выяснилось, что технологии конкурентоспособны.

Лист 93

6.2 Планирование научно-исследовательских работ

					Aurigussau iii wayadakwaya nasunsaadadayayayasaa
					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

6.2.1 Структура работ в рамках научного исследования

Для выполнения научных исследований формируется рабочая группа, в состав которой входят научный руководитель и студент. Составим перечень этапов работ и распределим исполнителей по данным видам работ (таблица 7).

$T \subset T$	_	
lanuita / _ Heneileut	TAULD USELE	распределение исполнителей
1a0Jima / - Hebegens	Tanob, Daoot n	распределение исполнителен
7	/ I	

Основные этапы	№ paб	Содержание работ	Должность Исполнителя
Разработка технического задания	1	Составление и утверждение технического задания	Руководитель
	2	Подбор и изучение материалов по теме	Бакалавр
Выбор направления Исследований	3	Выбор направления исследований	Руководитель, Бакалавр
	4	Календарное планирование работ по теме	Руководитель, Бакалавр
	5	Анализ существующей схемы теплообмена	Бакалавр
Теоретические и	6	Разработка математической модели процесса	Бакалавр
экспериментальные исследования	7	Оценка адекватности математической модели реальному процессу	Бакалавр
	8	Оценка влияния технологических параметров на качество продукта	Бакалавр
	9	Оценка эффективности полученных результатов	Руководитель, Бакалавр
Обобщение и оценка	10	Определение целесообразности проведения процесса	Руководитель, Бакалавр
результатов	11	Оформление пояснительной записки	Бакалавр
	12	Разработка презентации и раздаточного материала	Бакалавр

6.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. Для определения, ожидаемого (среднего) значения трудоемкости toжi используется следующая формула:

$$t_{osi} = \frac{3t_{\min} + 2t_{\max i}}{5},$$

Лист

					Aurigussou iŭ monogramonim, nosunsoodidoriminonosmi, u
					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

где t_{omi} – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.;

 $t_{min\ i}$ — минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.;

 t_{max} — максимально возможная трудоемкость выполнения заданной iой работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.

Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется продолжительность каждой работы в рабочих днях T_p , учитывающая параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований составляет около 65%.

$$T_{pi} = \frac{t_{o x ci}}{Y_i}$$

где T_{pi} — продолжительность одной работы, раб. дн.;

 t_{ox} і— ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.;

 Y_{i-} численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же работу на данном этапе, чел.

В качестве примера рассчитаем продолжительность 1 работы – разработка ТЗ:

6.2.3 Разработка графика проведения научного исследования

Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного графика проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. Диаграмма Ганта — горизонтальный ленточный график, на котором работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. Для удобства

Лист 95

					Augusta de la companya de la company
					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

построения графика, длительность каждого из этапов работ из рабочих дней необходимо следует перевести В календарные дни. Для ЭТОГО воспользоваться следующей формулой:

$$T_{\kappa i} = T_{pi} \cdot k_{\kappa a \pi}$$

где $T_{\kappa i}$ — продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;

 $T_{\rm pi}$ — продолжительность выполнения *i*-й работы в рабочих днях; $k_{\text{кал}}$ – коэффициент календарности.

Коэффициент календарности определяется по следующей формуле:

$$k_{\kappa an} = \frac{T_{\kappa an}}{T_{\kappa an} - T_{\theta bix} - T_{np}} = \frac{365}{365 - 118 - 27} = 1.7$$

где $T_{\text{кал}}$ — количество календарных дней в 2020 году;

 $T_{\text{вых}}$ – количество выходных дней в 2020 году;

 $T_{\rm np}$ – количество праздничных дней в 2020 году.

Все рассчитанные значения сведены в таблицу 8.

Финансовый менеджмент, р					
, ,					
ресурсосбер	Дата	Подпись	№ докум.	Лист	Изм.

Таблица 8 – Временные показатели проведения научного исследования

Название работы			I	рудоё	MKOCTI	Трудоёмкость работ	T			Исполнители,	гели,	Длил	Длительность	CT.	Длит	Длительность	cT.b
	tmin 46	<i>t</i> _{тіт} челлни		fmar H	<i>t</i> _{тах} челлни	1	<i>t</i> ож челлни	ІЛНИ		количество	80	работ в	I B		Dagot B	В	
				· max	ł	4	4	t			}	$T_{ m pi}$	рабочих днях Т _{рі}	XKI	календа днях Т _{кі}	г календарных днях Т _{кі}	XI
	исп. 1	исп. 2	исп. 3	исп.	исп. 2	исп. 3	исп.	исп. 2	исп. 3	исп. исп. 1 2	. исп.	исп. 1	исп. 2	исп. 3	псп.	исп. 2	исп. 3
Составление и утверждение темы проекта	4	7	6	7	10	12	5	∞	10	Руководитель	пель	5	8	10	6	14	17
Анализ актуальности темы	2	5	∞	5	10	14	7	7	11	Бакалавр	dat	7	7	111	12	12	19
Попск и изучение материала по теме	10	12	15	15	18	20	12	15	17	Бакалавр	1Bp	12	15	17	21	26	29
Выбор направления исследований	3	9	7	7	6	11	5	7	9	Руководитель Бакалавр	птель вр	3	4	5	5	7	6
Календарное планпрование работ	9	7	7	8	10	12	7	∞	6	Руководитель Бакалавр	птель ввр	4	4	5	7	7	6
Изучение литературы по теме	10	14	16	13	16	18	11	15	17	Бакалавр	Вр	11	15	11	19	26	19
Подбор нормативных документов	10	7	5	15	12	10	12	6	7	Бакалавр	dat	12	9	12	21	15	21
Составление блок-схем, таблиц и проведение расчетов	3	7	10	5	12	16	4	6	13	Бакалавр	dat	4	9	4	7	15	7
Определение целесообразности проведения работ	5	9	6	7	10	12	9	8	10	Руководитель Бакалавр	птель вр	3	4	5	5	7	6
Оформление пояснительной записки	7	8	10	10	12	16	8	10	13	Бакалавр	авр	8	10	13	14	17	22
Разработка презентации и раздаточного материала	1	3	4	3	5	9	2	4	5	Бакалавр	авр	2	4	\$	4	7	6
				II	Итого, дн										124	146	170

					Δ.
					Ψ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение

Таблица 9 – Календарный план-график проведения НИОКР по теме

Лист

Код	Вид работ	Исполнители	Tĸ	Продолжительность выполнения работ	вполнени	я рабс	T
работы			кал,	Дек. Янв. Февр. №	Март Апр.		Май
(из ИСР)			тн.	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1	2 3 1	2 3	1 2 3
	Составление и утверждение темы проекта	Руководитель	17				
2	Анализ актуальности темы	Бакалавр	19				
3	Поиск и изучение материала по теме	Бакалавр	29				
4	Выбор направления исследований	Руководитель Бакалавр	6				
5	Календарное планпрование работ	Руководитель Бакалавр	6				
9	Изучение литературы по теме	Бакалавр	19				
7	Подбор нормативных документов	Бакалавр	21				
∞	Составление блок-схем, таблиц и	F					
	проведение расчетов	Бакалавр	7				
6	Определение целесообразности	Руководитель					
	проведения работ	Бакалавр	6				
10	Оформление пояснительной записки	Бакалавр	22				
11	Разработка презентации и раздаточного материала	Бакалавр	6				

Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение

Лист

98

6.3 Бюджет научно-технического исследования НТИ

6.3.1 Расчет материальных затрат НТИ

Расчёт стоимости материальных затрат производится по действующим прейскурантам или договорным ценам. В стоимость материальных затрат включаем транспортно-заготовительные расходы, составляющие 5 % от цены (таблица 9).

Таблица 10 – Сырье, материалы, комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

Наименование	Ед. Измерения	Кол-во	Цена за	Сумма, руб.
			единицу, руб.	
Бумага	пачка	2	350	500
Ручка	IIIT.	4	40	160
Карандаш	шт.	1	20	20
Тетрадь для	шт.	1	110	110
записей				
Мультифора	шт.	5	3	15
Папка	шт.	1	60	60
7	Гранспортно-загот	овительные расхо	оды (5%)	44
		Итого:		909

6.3.2 Расчет затрат на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ

Для выполнения данного проекта необходимо приобретение персонального компьютера для двух участников проекта и программного обеспечения Microsoft Office 365 для создания документов. Также необходимо иметь экспериментальные данные от компании, которые могут быть получены двумя способами: 1) взять данные в ходе прохождения преддипломной практики; 2) провести необходимые исследования в лаборатории кафедры.

					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
					_
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

Лист 99

Таблица 11 – Затраты на оборудование

	Наименование	Кол-во ед.	Цена ед.	Общая
No	оборудования	оборудования	оборудования,	стоимость
Π/Π			тыс. руб.	оборудования,
11/11				тыс. руб
1	Персональный компьютер	2	26	52
2	Мышь	1	0,5	0,5
3	Интернет-модем	1	1,3	1,3
	MicrosoftOffice 2016	2	7,2	14,4
4	HomeandBusiness RU			
	x32/x64			
	Итог	го:		68,2

6.3.3 Основная заработная плата исполнителей темы

Статья включает основную заработную плату работников, непосредственно занятых выполнением проекта, (включая премии, доплаты) и дополнительную заработную плату.

$$C_{\scriptscriptstyle 3\Pi} = 3_{\scriptscriptstyle {
m OCH}} + 3_{\scriptscriptstyle {
m JO\Pi}}$$

где 3_{ocn} — основная заработная плата;

 $3_{\partial on}$ — дополнительная заработная плата

Основная заработная плата (3_{och}) руководителя (лаборанта, инженера) от предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается по следующей формуле:

$$3_{\text{och}} = 3_{\text{дн}} \cdot T_{pa6}$$
,(38)

где 3_{och} —основная заработная плата одного работника;

 T_p — продолжительность работ, выполняемых научно-техническим работником, раб. дн. (таблица 8);

 $3_{\partial H}$ —среднедневная заработная плата работника, руб.

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле:

$$3_{\text{\tiny JH}} = \frac{3_{\text{\tiny M}} \cdot M}{F_{\text{\tiny m}}}, \qquad (39)$$

где 3_{M} – месячный должностной оклад работника, руб.;

M – количество месяцев работы без отпуска в течение года:

при отпуске в 24 раб. дня M =11,2 месяца, 5-дневная неделя;

					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение	Лист
						100
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосоережение	100

при отпуске в 48 раб. дней M=10,4 месяца, 6-дневная неделя;

 $F_{\rm д}$ — действительный годовой фонд рабочего времени научнотехнического персонала, раб. дн.

Таблица 12 – Баланс рабочего времени

Показатели рабочего времени	Руководитель	Бакалавр
Календарное число дней	365	365
Количество нерабочих дней		
- выходные дни	118	118
- праздничные дни	27	27
Потери рабочего времени		
- отпуск	24	48
- невыходы по болезни	0	0
Действительный годовой фонд рабочего времени	196	172

$$3_{\text{дн.(рук.)}} = \frac{34682 \cdot 11,2}{196} = 1981,8$$
 руб.

Месячный должностной оклад работника:

$$3_{_{\rm M}} = 3_{_{\rm G}} \cdot (k_{_{\rm IIP}} + k_{_{\rm J}}) \cdot k_{_{\rm P}}$$

где36 – базовый оклад, руб.;

 $k_{\rm np}$ — премиальный коэффициент (определяется Положением об оплате труда);

 $k_{\rm д}$ — коэффициент доплат и надбавок (в НИИ и на промышленных предприятиях — за расширение сфер обслуживания, за профессиональное мастерство, за вредные условия: определяется Положением об оплате труда);

 $k_{\rm p}$ – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска).

Таблица13 – Расчет основной заработной платы

Исполнители	36,	$k_{\rm np}$	$k_{\scriptscriptstyle m J}$	k_{p}	Зм,	З _{дн} ,	T _p ,	Зосн,
	тыс.руб.				тыс.руб	тыс.руб.	раб. дн.	тыс.руб.
Руководитель	34682	1,3	-	1,3	58612,6	1981,8	45	89181
Бакалавр	-	-	-	1,3	-	-	125	-
Итого:								

6.3.4 Дополнительная заработная плата исполнителей темы

Дополнительная заработная плата рассчитывается исходя из 10 - 15% от основной заработной платы, работников, непосредственно участвующих в

					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и	Лисп
					<u> </u>	101
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение	101

выполнение темы:

$$3_{\text{non}} = k_{\text{non}} \cdot 3_{\text{och}} \qquad (40)$$

где $3_{\partial on}$ — дополнительная заработная плата, руб.;

 $k_{\text{доп}}$ коэффициент дополнительной зарплаты;

 3_{och} — основная заработная плата, руб.

Таблица 14- Заработная плата исполнителей НТИ

Заработная плата	Руководитель	Бакалавр
Основная зарплата	89181	-
Дополнительная зарплата	13377,2	-
Итого по статье $C_{3\Pi}$	102558,2	0

6.3.5 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления)

Статья включает в себя отчисления во внебюджетные фонды.

$$C_{\text{BHe6}} = k_{\text{BHe6}} \cdot (3_{\text{осн}} + 3_{\text{доп}}), \quad (41)$$

где $k_{\text{внеб}}$ – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).

Таблица 15 – Отчисления во внебюджетные фонды

Исполнитель	Основная заработная плата,	Дополнительная заработная	
	тыс. руб.	плата, тыс. руб.	
Руководитель проекта	89181	13377,2	
Бакалавр	-	-	
Коэффициент отчисления во внебюджетные фонды	27,1 %		
Отчисления, руб.	24168,1	3625,2	
Итого	27793,3		

6.3.6 Накладные расходы

Накладные расходы – это расходы на прочие затраты, не учитываемые в п.п1.3.1 – 1.3.3, например, затраты на печать, ксерокопирование, оплата интернета и прочих услуг связи и коммуникации, электроэнергии. Величина накладных расходов определяется по формуле:

$$3_{\text{накл}} = (\text{сумма статей } 1 \div 7) \cdot k_{\text{нр}},$$

гдекнр- коэффициент, учитывающий накладные расходы.

Величина коэффициента накладных расходов принята в размере 16%. Рассчитаем накладные расходы на выполнение НТИ:

					 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 	Лист
						102
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение	102

 $3_{\text{накл}} = (909 + 68200 + 102558, 2 + 0 + 27793, 3) \cdot 0, 16 = 31913, 7$ рублей.

6.3.7 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта

Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы является основой для формирования бюджета затрат проекта, который при формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической продукции.

Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.				
паименование статьи	Исп. 1	Исп. 2	Исп. 3		
1. Материальные затраты НТИ	909	1000	985		
2. Специальное оборудование для научных работ	68200	68200	68200		
3.Основная заработная плата	89181	89181	89181		
4.Дополнительная заработная плата	13377,2	13377,2	13377,2		
5.Отчисления на социальные нужды	27793,3	27793,3	27793,3		
6.Накладные расходы	31913,7	31913,7	31913,7		
7.Бюджет затрат	231374,2	231465,2	231450,2		

6.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования

Определение эффективности происходит на основе расчета эффективности научного исследования. интегрального показателя Его нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и ресурсоэффективности.

Интегральный показатель финансовой эффективности научного исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) вариантов исполнения научного исследования. Для этого наибольший интегральный показатель реализации технической задачи принимается за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносится финансовые значения по всем вариантам исполнения.

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как:

					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и	Лист
					<u>_</u> ' ' '' ' '	103
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение	103

$$I_{\phi}^{p} = \frac{\Phi_{pi}}{\Phi_{\max}},$$

где I_{ϕ}^{P} - интегральный финансовый показатель разработки;

 Φ_{pi} – стоимость i-го варианта исполнения;

 Φ_{max} — максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского проекта (в т.ч. аналоги).

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения объекта исследования можно определить следующим образом:

$$I_m^a = \sum_{i=1}^n a_i b_i^a$$

где $I_{\rm m}$ – интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов; $a_{\rm i}$ — весовой коэффициент i-го параметра;

 b_i^a , b_i^p бальная оценка *i*-го параметра для аналога и разработки, устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;

n — число параметров сравнения.

Таблица 17 – Сравнительная оценка характеристик вариантовисполнения проекта

Объект исследования Критерии	Весовой коэффициент параметра	Исп.1	Исп.2	Исп.3
1. Актуальность рассматриваемой проблемы	0,15	5	5	4
2. Спрос проекта	0,25	5	4	3
3. Эффективность проекта	0,25	5	4	4
4. Наличие квалифицированного персонала	0,15	3	3	4
5. Привлечение сторонних специалистов	0,1	3	3	2
6. Доступность нормативно- правовой базы	0,1	5	5	5
Итого	1	4,5	4	3,65

$$\begin{split} &I_{\text{p-исп1}} = 5*0,15 + 5*0,25 + 5*0,25 + 3*0,15 + 3*0,1 + 5*0,1 = 4,5; \\ &I_{\text{p-исп2}} = 5*0,15 + 4*0,25 + 4*0,25 + 3*0,15 + 3*0,1 + 5*0,1 = 4; \\ &I_{\text{p-исп2}} = 4*0,15 + 3*0,25 + 4*0,25 + 4*0,15 + 2*0,1 + 5*0,1 = 3,65. \end{split}$$

Лист

					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

Интегральный показатель эффективности разработки ($I^p_{\phi u u p}$)и аналога ($I^a_{\phi u u p}$)определяется на основании интегрального показателя ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле:

$$I_{\phi \text{инр}}^{\text{Исп1}} = \frac{I_m^p}{I_{\phi}^p} = \frac{4,6}{0,98} = 4,69$$

$$I_{\phi \text{инр}}^{\text{Исп2}} = \frac{I_m^{a1}}{I_{\phi}^{a2}} = \frac{4}{1} = 4$$

$$I_{\phi \text{инр}}^{\text{Исп3}} = \frac{I_m^{a2}}{I_{\phi}^{a2}} = \frac{3,65}{0,8} = 4,56$$

Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность проекта и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. Сравнительная эффективность проекта (\Im_{cp}):

$$\mathcal{F}_{cp} = \frac{I_{ucn1}}{I_{ucn2}}$$

Таблица 18 - Сравнительная эффективность разработки

№ п/п	Показатели	Исп.1	Исп.2	Исп.3
1	Интегральный финансовый показатель разработки	0,98	1	0,75
2	Интегральный показатель ресурсоэффективности разработки	4,5	4	3,65
3	Интегральный показатель эффективности	4,69	4	4,56
4	Сравнительная эффективность вариантов исполнения (разработка относительно аналога)	1	0,853	0,972

Вывод: сравнение значений интегральных показателей эффективности показывает, что более эффективным вариантом решения поставленной в бакалаврской работе технической задачи с позиции финансовой и ресурсной эффективности является исполнение 1.

					Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и
					Фининсовый менеожмент, ресурсоэффективностю и
Изм	. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ресурсосбережение

Лист 105

7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Производственная и экологическая безопасность при выполнении работ по капитальному ремонту магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки в условиях болотистой местности

Объект исследования: Объектом исследования является участок магистрального нефтепровода, проходящий в болотистой местности. Сам трубопровод проложен подземно. Рабочая зона находится под охраной и имеет ограждения и знаки, обозначающие опасный производственный объект, его схему и название. На рабочую зону допускается только уполномоченный персонал компании. Нефтепровод, проложенный на сложных геологических участках в условиях болот имеет повышенную степень опасности для окружающей среды. Сущность аварийно-восстановительных работ заключается в разработке траншеи и укреплении грунта жидким азотом для удобства проведения работ.

Учитывая все условия имеются высокие риски возникновения аварий на нефтепроводе. А так как нефтепровод проложен в подземном исполнении, то аварии на нем приводят к экологическим последствиям.

7.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности

7.1.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства

В области охраны труда и безопасности жизнедеятельности при выполнении работ по капитальному ремонту трубопровода трудовую деятельность регламентируют следующие правовые, нормативные акты, инструктивные акты в области охраны труда и отраслевые документы:

- 1) Закон об основах охраны труда в РФ №181-ФЗ от 17.07.1999 г (с изменениями от 26 декабря 2005 г.).
- 2) Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов 116-Ф3 от 21.07.1997 г. с изменениями от 7 08 2000 г

		7.00.2000	1.								
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Социальная ответственность						
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит.	Лист	Листов			
Руко	вод.	Крец В.Г.			Социальная		106	119			
Конс	Консульт. Черемискина				<i>'</i>	<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>					
Руководи-		Брусник О.В.			ответственность						
тель	ооп										

- 3) Трудовой кодекс №197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.04.2014)
- 4) Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03.
- 5) Порядок разработки деклараций безопасности промышленного объекта РФ. МЧС, Госгортехнадзор №222/59 от 4.04.1996 г.
- 6) ГОСТ 12.0001-82 ССБТ «Система стандартов безопасности труда» и т.д.

Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.

Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов:

- 1) устанавливается районный коэффициент, и выплачиваются процентные надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- 2) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих: в районах Крайнего Севера 24 календарных дня; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 16 календарных дней.

Особенности работы вахтовым методом прописаны в Главе 7 ТК РФ [1]. К работам, выполняемым вахтовым методом, не допускаются беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; работники в возрасте до восемнадцати лет. Также не допускаются лица, имеющие

					Социальная ответственность					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов				
Руко	вод.	Крец В.Г.			Социальная			107	119	
Конс	ульт.	Черемискина			<i>'</i>	<i>ТПУ</i> гр. 2Б6 <i>А</i>				
Руков	води-	Брусник О.В.			ответственность			256A		
тель	00П									

противопоказания по медицинским заключениям.

Продолжительность вахты не должна превышать одного месяца. В редких случаях продолжительность может быть увеличена до трех месяцев. Период вахты включает в себя время выполнения работ и время междусменного отдыха.

7.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны

Перед началом работ проводится анализ воздушной среды. В случае концентрации паров нефти в воздухе свыше предельно допустимой концентрации (ПДК) работа в этой зоне без средств защиты органов дыхания не допускается [12]. Участники работ должны быть ознакомлены с особенностями местности, расположением технических средств, средствами связи, противопожарного инвентаря и постов медицинской помощи. Все участники работ обеспечиваются спецодеждой, соответствующей сезону и конкретным видам работ, и необходимыми СИЗ.

Далее технические службы эксплуатирующей организации производят:

- уточнение местоположения дефектного участка на трассе нефтепровода и дополнительное обследование обнаруженных дефектов;
- планирование мероприятий по предотвращению возможных нарушений работы нефтепровода;
- выбор вида и способа ремонта, установление сроков проведения ремонта в зависимости от характера дефекта с учетом загруженности нефтепровода на рассматриваемый момент и перспективу;
- составление перспективного и текущего планов капитального ремонта нефтепровода.

7.2 Производственная безопасность

Вредные и опасные производственные факторы, возникающие при проведении работ по капитальному ремонту участка магистрального

					Социальная ответственность					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб <u>.</u>	Халин С.В.				Л	um.	Лист	Листов	
Руко	вод.	Крец В.Г.			Социальная			108	119	
Конс	ульт.	Черемискина			<i>,</i>	<i>ТПУ</i> гр. 2Б6А				
Рукое	води-	Брусник О.В.			ответственность			256A		
тель	ооп									

нефтепровода методом вырезки/врезки катушки.

Таблица 18 – Возможные опасные и вредные факторы

	Факторы		Этапы работ		Нормативные			
	(ΓΟCT 12.0.003- 2015)	Подготовка к работе	Устранение аварии	Завершение работ		докумен		
у <u>г</u> в	. Повышенный гровень шума и ибрации	-	+	+	ССЕ треб	СТ 12.1.00 БТ. Шум. бования	Общие	
38	. Запыленность и агазованность абочей зоны	+	+	+	Безопасности [3]; СП 52.13330.2016 Естественное и		2016	
П к.	. Отклонения показателей показателей поката на открытом воздухе	+	+	+	осве ГОС ССЕ	кусственное вещение [4]; оСТ 12.2.003-91 СБТ. Оборудование		
М	. Движущиеся пашины и пеханизмы	-	+	+	Оби треб	изводстве цие бования пасности		
Д	. Электрическая ууга и искры при варке	-	+	-	ГОС ССЕ вещ)7-76 ые		
э.	. Поражение лектрическим оком	-	+	-	Клас общ	ссификац	ия и	
	. Пожаро - и зрывоопасность	-	+	-	ГОС ССЕ Элег Пре, допу уров приг токо ССЕ защи	тасности Тала (СТ 12.1.03) бТ. ктробезог дельно устимые вни напря косновени ББ [7]; СТ 12.4.01 бТ. Средситы работ пребо	38-82 пасность. жений ия и 1-89 тва гающих.	
Изм. Л і	ист № докум.	Подпись Дата	Соці	иальная ответ	етст ыность ация [1			
Разраб. Руковод Консуль Руковода	Халин С.В. б. Крец В.Г. ьт. Черемискина и- Брусник О.В.		Социальн ответствен		Лит. Т	Лист 109 П У гр.	Листов 119 2Б6А	
тель О	ОП							

7.2.1 Анализ выявленных вредных факторов и мероприятия по снижению их воздействия

Вредные производственные факторы

Вредными производственными факторами называются факторы, отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие профессиональные заболевания и другие неблагоприятные последствия.

Превышение уровня шума

Шум может создаваться работающими транспортом и оборудованием – кранами-трубоукладчиками, экскаватором, бульдозером, шлифмашинкой. Поэтому рабочие должны находиться в наушниках. В результате было установлено, что шум ухудшает условия труда, оказывает вредное воздействие на организм человека. Действие шума различно: затрудняет разборчивость речи, вызывает необратимые процессы изменения органа слуха у человека, повышает утомляемость. Нормирование уровней шума в производственных условиях осуществляется по ГОСТ 12.1.003-2014 [13].

Допустимые уровни звукового давления и эквивалентного уровня звука (ГОСТ 12.1.003-2014) [13] представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Допустимые уровни звукового давления и эквивалентного уровня звука

Вид трудовой деятельности, рабочее место	Уровни звукового давления (в дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и	
	331,5	663	1125	225 0	550 0	110 00	220 00	440 00	880 00	эквивалентн ые уровни звука, дБ (А)	
Рабочие места водителей и обслуживающего персонала автомобилей	1100	887	779	772	668	665	663	661	559	70	
Рабочие места водителей и обслуживающего персонала автомобилей (пассажиров) легковых автомобилей	993	779	770	663	558	555	552	550	449	60	
Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, строительно-дорожных и других аналог. машин	1107	995	887	882	778	775	773	771	669	80	

						Лист
					Социальная ответственность	110
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		110

При превышении предельно допустимых норм шума работники должны обеспечиваться СИЗ органов слуха: противошумными наушниками, шлемами или противошумными вкладышами.

СИЗ органов слуха следует выбирать в зависимости от частотного спектра шума на рабочем месте. Типы и группы СИЗ органов слуха следует выбирать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.051-87 [19].

При проведении электросварочных и газопламенных работ воздействующий шум не должен превышать значений, предусмотренных требованиями ГОСТ 12.1.003 [13].

Степень вредности и опасности условий труда при действии виброакустических факторов устанавливается с учетом их временных характеристик (постоянный, непостоянный шум, вибрация и т.д.). Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах установлены с учетом тяжести и напряженности трудовой деятельности СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [20]. Для определения ПДУ шума, соответствующего конкретному рабочему месту, необходимо провести количественную оценку тяжести и напряженности труда, выполняемого работником.

Для измерения уровня шума используют шумометры отечественного производства ИШВ-1, ВШВ-003, Роботрон, а также зарубежного – «Брюль и Кьер».

Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

В процессе своей трудовой деятельности электросварщик воздействию подвергается целого комплекса опасных И вредных производственных факторов физической и химической природы: излучение инфракрасных волн, сварочный аэрозоль, искры и брызги расплавленного металла и шлака. Именно эти факторы вызывают профессиональные

					Заключение a					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов 117 119				
Руко	вод.	Крец В.Г.								
					Заключение					
Рукое	води-	Брусник О.В.				<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>		256A		
тель	ооп					_				

заболевания и травматические повреждения. Другие вредности: газы, шум, электромагнитные поля, образование аэроионов имеют меньшее значение и обычно не служат причиной профессиональных заболеваний.

Сварочный аэрозоль представляет собой совокупность мельчайших частиц, образовавшихся в результате конденсации паров расплавленного металла, шлака и покрытия электродов, вызывая профессиональное заболевание, называемое пневмокониоз сварщика, частично всасывается в кровь.

Чтобы избежать описанного неблагоприятного воздействия производственных факторов, характерных для электросварки, необходимо не допускать попадание в органы дыхания сварочного аэрозоля.

Также при пропуске нефти/нефтепродукта между стенкой трубы и герметизирующим устройством и/или появлении в воздухе рабочей зоны паров нефти/ нефтепродукта, огневые работы должны быть немедленно прекращены, механизмы заглушены, электроустановки обесточены, остановлены все работы, а работающие выведены из опасной зоны [9].

Для защиты органов дыхания работающих внутри полости МТ и в колодце должны применяться шланговые противогазы. Использование фильтрующих противогазов запрещается. Срок единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе определяют наряд-допуском, но не должен превышать 15 мин, с последующим отдыхом на чистом воздухе не менее 15 мин [9].

При ручной и механической газовой резке, ручной сварке, газовой строжке, газовой выплавке пороков металла и при нагреве изделий и ПН газосварщики и газорезчики должны быть обеспечены защитными очками закрытого типа со стеклами марки ТС-2, имеющими плотность светофильтров ГС-3, при использовании горелок (резаков) с расходом

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов				
Руко	вод.	Крец В.Г.			117 119					
					Заключение					
Рукое	води-	Брусник О.В.	·			<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>		256A		
тель	ооп					-				

ацетилена до 750 л/ч, ГС-7 - до 2500 л/ч и ГС-12 - свыше 2500 л/ч [21].

Спецодежда должна быть безвредной, удобной, не стеснять движения работающего, не вызывать неприятных ощущений, защищать от искр и брызг расплавленного металла, свариваемого изделия, влаги, производственных загрязнений, механических повреждений, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и условиям труда. Выбор спецодежды в зависимости от методов сварки и условий труда должен производиться в соответствии с рекомендациями ГОСТ 12.4.011-89 [12].

При выполнении работ по сварке, наплавке, резке, а также когда температура окружающего воздуха выше 50 С°, спецодежда должна обеспечивать эффективную теплозащиту. Для защиты рук при сварке, наплавке, ПН и резке работники должны обеспечиваться рукавицами, рукавицами с крагами или перчатками, изготовленными из искростойкого материала с низкой электропроводностью. Запрещается использовать рукавицы и спецодежду из синтетических материалов типа лавсан, капрон и т.д. Для защиты ног работники должны обеспечиваться специальной обувью. Применять спецобувь с открытой шнуровкой и металлическими гвоздями не допускается.

Неудовлетворительные метеорологические условия на рабочем месте

Климат представляет комплекс физических параметров воздуха, влияющих на тепловое состояние организма (к ним относят температуру, влажность, скорость движения воздуха, интенсивность радиационного излучения солнца, величину атмосферного давления), а также оказывает существенное влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Наилучшие условия – когда выделение теплоты человеком равняется ее отводу от человека, т. е. при наличии теплового баланса. Такие условия называются комфортными, а параметры

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.			Лит. Лист Листов					
Руко	вод.	Крец В.Г.			117 119					
					Заключение					
Руков	води-	Брусник О.В.				ТПУ гр. 2Б6A				
тель	ооп			·		·				

микроклимата оптимальными.

Климат данного района Томской области континентальный, с продолжительной холодной зимой (температура достигает -50°С) и коротким тёплым летом (до +35°С). Наибольшее количество осадков выпадает в осенне-зимний период. Всем членам бригады выдается спецодежда. Летом: костюм безветренный, костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающим покрытием, костюм противоэнцифалитный, сапоги кирзовые. Зимой: куртка на утепленной прокладке, костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой, чуни.

7.2.2 Анализ выявленных опасных факторов и мероприятия по снижению их воздействия

Опасные производственные факторы

Опасными производственными факторами называются факторы, способные при определенных условиях вызывать острое нарушение здоровья и гибели человека.

Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования (в т.ч. грузоподъёмные)

При эксплуатации строительных машин и механизмов следует руководствоваться СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» [17] и инструкциями заводов-изготовителей, учитывая, что работы проходят в осложненных условиях, а именно, в болотистой местности.

Ответственные за содержание строительных машин и механизмов в рабочем состоянии обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и ремонт в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.

					Заключение a					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов 117 119				
Руко	вод.	Крец В.Г.								
					Заключение					
Руков	води-	Брусник О.В.				<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>		256A		
тель	ь ООП									

Во время нахождения людей в ремонтном котловане запрещается проводить на бровке работы, связанные с перемещением механизмов. Если в процессе работы в стенках траншеи появились трещины, грозящие обвалом, то рабочие должны незамедлительно покинуть ее, стенку с трещинами следует обрушить, грунт удалить и принять меры против дальнейшего обрушения грунта [9].

При погрузочно-разгрузочных работах следует руководствоваться ГОСТ 12.3.009-76[16], СНиП III-4-80[17]. Строповать грузы следует инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту (чертежу). Способы строповки должны исключать падение или скольжение застропованного груза.

Электрическая дуга и металлические искры при сварке

Перед началом огневых работ следует измерить концентрацию паров нефти/нефтепродуктов для определения возможности ведения огневых работ.

Допускаются к сварочным работам на нефтепроводе сварщики, прошедшие курсовое обучение, проверку знаний (аттестацию) «Правилами соответствии аттестации сварщиков» получившие удостоверение на право производства сварочных работ для способа и положения сварки, а также типа свариваемого металла, аналогичных предстоящим условиям сварки. Сварщики и их помощники обязаны работать с применением соответствующих СИЗ, в том числе надевать спецодежду и спецобувь, а также пользоваться защитными щитком, маской, противогазом.

Сварочный аппарат и вспомогательные устройства должны располагать не ближе 20м от места огневой работы. После окончания работы или перерыва в ней электросварочный аппарат должен быть выключен.

Электрический ток

Источником поражения током является: электрические провода,

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит.	Лист	Листов		
Руко	вод.	Крец В.Г.			117 119					
					Заключение					
Рукое	води-	Брусник О.В.		·		<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>				
тель	5 ООП				<u> </u>					

вспомогательное оборудование работающие от электричества.

Электрический удар — это возбуждение живых тканей током, сопровождающееся сокращением мышц. Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает на него сложное действие, включая термическое, электролитическое и биологическое.

Безопасность при работе обеспечивается применением различных технических и организационных мер: установка оградительных устройств; изоляция токопроводящих частей и её непрерывный контроль; согласно ПУЭ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 - 10 Ом·м; защитное заземление, использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов (СНиП 12.1.030-81.ССБТ [18]).

Все металлические корпуса сварочных аппаратов должны быть надежно заземлены. Электрическая проводка должна обязательно иметь неповрежденную изоляцию. Розетки и вилки должны быть исправными. Около розеток обязательно должна быть надпись о величине напряжения.

Для защиты персонала от поражения электрическим током при косвенном прикосновении передвижное электрооборудование должно быть оборудовано устройством защитного отключения.

Пожаро и взрывоопасность

В процессе испарения нефтепродуктов образуется облако топливновоздушной смеси (ТВС). Наличие источника зажигания в пределах облака ТВС может повлечь за собой воспламенение и взрыв облака ТВС. Таким образом, необходимо убрать источники искрообразования с рабочей зоны.

Предотвращение пожаров и взрывов объединяется общим понятием — пожарная профилактика. Ее можно обеспечивать различными способами и средствами: технологическим, строительными, организационнотехническими. Пожарная профилактика является важнейшей составной

Заключение Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Листов Разраб. Халин С.В. Лит. Руковод. 119 Крец В.Г. 117 Заключение TПУ гр. 2Б6A Руководи-Брусник О.В. тель ООП

частью общей проблемы обеспечения пожаро-взрывобезопасности различных объектов, и поэтому ей уделяется первостепенное внимание при решении вопросов защиты объектов от пожаров и взрывов. При пожаре на людей воздействуют следующие опасные факторы: повышенная температура воздуха или отдельных предметов, открытый огонь и искры, пониженное содержание кислорода в воздухе, взрывы, токсичные продукты сгорания, дым и т.д. Основными причинами пожаров на производстве являются нарушение технологического режима работы оборудования, неисправность электрооборудования, самовозгорание различных материалов и другое.

Для предотвращения пожаров и взрывов необходимо исключить возможность образования горючей и взрывоопасной среды и предотвратить появление в этой среде источников зажигания. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ устанавливаются Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) [23].

Места работ проведения огневых следует обеспечивать необходимом количестве средствами первичными пожаротушения (огнетушители, лопаты, ёмкости с водой). В опасной зоне места проведения огневых работ запрещается курить, разводить костры применять открытый огонь. Все принимающие непосредственное участие в огневых работах быть сертифицированной должны спецодежде ИЗ термостойких материалов.

7.3 Экологическая безопасность

Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве магистрального нефтепровода выполнены в соответствии со СНиП III-42-80* [5] и рабочим проектом. При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения её устойчивого экологического равновесия, и

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	9					
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов 117 119				
Руко	вод.	Крец В.Г.								
					Заключение					
Рукоє	води-	Брусник О.В.				<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>		256A		
тель	ооп					-				

не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

После окончания основных работ строительная организация должна восстановить водосборные канавы, дренажные системы, снегозадерживающие сооружения и дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту полосу, а также придать местности проектный рельеф или восстановить природный.

7.3.1 Оценка воздействия на атмосферу

Основные источники загрязнения приземного слоя атмосферы при трубопроводном транспорте нефти – аварийные выбросы нефти и попутного газа при отказах линейной части магистральных нефтепроводов и выбросы технологических операций. Отказы нефтепроводов при проведении материалов вызываются использованием некондиционных исходных т.п.), (арматура, сварочная проволока И нарушением технологии строительно-монтажных работ, ремонта и эксплуатации, коррозией и т.д.

Отрицательное воздействие загрязнителей воздуха обуславливается их токсическими и раздражительными свойствами. Ввиду этого к наиболее опасным загрязнителям атмосферы относят окись углерода и сернистый ангидрид, образующиеся в результате сгорания природного газа, нефти и нефтепродуктов.

Мероприятия по защиты атмосферы от загрязнения:

- · Снижение температуры нефти и нефтепродуктов;
- · улучшение герметизации емкостей;

применение установки улавливающие пары углеводородов.

7.3.2 Оценка воздействия на гидросферу

Помимо того, что болотные массивы представляют собой весьма

	ДИН	<u>амичные об</u>	разован	ия и	х возникновение и развитие т	гесно сн	зязаны с	2			
					Заключение						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб. Халин С.В. Лит. Лис						Лист	Листов				
Руко	вод.	Крец В.Г.					117	119			
					Заключение						
Руков	Руководи- Брусник О.В.		<i>Tl</i>	ПУ гр.	2Б6A						
телі	ь ООП					•					

окружающей средой, то есть это водные объекты, через которые зачастую и происходит загрязнение окружающей природой среды. Сами болотные массивы выступают в роли запасов ценного сырья биогенного происхождения, которое используется для топлива, удобрений, некоторых строительных материалов, химической переработки и прочее. Поэтому не допускается сливать в болота и прилегающие к ним реки, озера и водоёмы воду, вытесненную из трубопровода, без предварительной её очистки.

В общем случае причинами аварийных разливов нефти на линейных трубопроводах могут являться:

- разгерметизация трубопроводов;
- наружная и внутренняя коррозия;
- разрушения под воздействием температурных деформаций.

В воде нефтепродукты могут подвергаться одному из следующих процессов: ассимиляции водными организмами, повторной седиментации, эмульгированию, образованию нефтяных агрегатов, окислению, растворению и испарению.

В водоохранных зонах запрещают-ся: складирование древесины, мусора и отходов производства, стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт тракторно-вездеходной техники, земляные работы.

Мероприятия по защите гидросферы:

- Применение нефтесборщиков;
- Сорбентов;
- Применение боновых заграждений

7.3.3 Оценка воздействия на литосферу

При возникновении аварийной ситуации на магистральном

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб <mark>.</mark>	Халин С.В.			Лит. Лист Листов					
Руко	вод.	Крец В.Г.			117 119					
					Заключение					
Руков	води-	Брусник О.В.				<i>ТПУ</i> гр. 2Б6A				
тель	ооп			·	1 '					

нефтепроводе происходит негативное воздействие на почвеннорастительный покров и рельеф местности. Тип воздействия — механическое разрушение. Источниками воздействия являются: земляные работы при разработке котлованов; создание временных отвалов грунта, при разработке котлована; передвижение техники; загрязнение отходами производства и т.д.

Мероприятия по снижения воздействия на поверхность земли необходимо выполнить следующие мероприятия: рекультивация нарушенных земель; для исключения разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) заправка техники должна осуществляться только на временной площадке с твердым покрытием; для исключения загрязнения территории отходами производства должно быть предусмотрена своевременная уборка мусора; запрещение использования неисправных пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств и т.д.; При выполнении вышеуказанных мероприятий воздействие на земельные угодья растительность будет минимальным.

7.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на трассе нефтепровода могут быть разнообразны: лесные пожары, аварии, ошибки персонала, старение оборудования, удар молнии и т.д.

При проектировании подземных трубопроводов следует рассмотреть следующие виды разрушения: разрыв трубопровода, разрушение сварного шва, коррозия металла и т.д. Самым опасным разрушением, как для объекта, так и для окружающей среды, является разрыв трубопровода, который несет за собой большие утечки нефти. Поэтому, для предотвращения возможных разрушений, компания всячески исследует и диагностирует работу трубопровода.

					Заключение a					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.				Лит. Лист Листов 117 119				
Руко	вод.	Крец В.Г.								
					Заключение					
Рукое	води-	Брусник О.В.				<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>		256A		
тель	ооп					_				

Рассмотрим чрезвычайную ситуацию, когда произошел прорыв трубопровода в результате воздействия коррозии. Основные усилия должны быть направлены на предотвращение загрязнения вытекающей нефтью больших территорий и тем более попадания ее в жилые поселки, открытые водоемы и грунтовые воды. Это частично можно осуществить за счет применения стационарных и временных искусственных преград, таких как земляные валы, мягкие плавучие ограждения для сбора нефти с поверхности Последствия нефтяного загрязнения природной водоема. среды определяются количеством и химическим составом загрязняющих веществ, интенсивностью механических повреждений. Биогеохимические функции нефти при загрязнении природной среды отражаются прежде всего в ее воздействии на живые экосистемы.

Для быстрого и результативного проведения аварийно-спасательных работ на нефтепроводе необходимо разработать план ликвидации последствий ЧС, в который должны быть включены нижеперечисленные мероприятия:

- 1. Назначение ответственных руководителей и исполнителей.
- 2. Оценка возможной опасности для близлежащих водоемов, так как трубопровод проходит через болотистую местность, растекающейся нефти и вероятности взрыва или пожара.
- 3. Мероприятия по спасению и эвакуации людей и скота, застигнутых аварией.
- 4. Выделение необходимого количества технических средств для проведения работ по предотвращению растекания, ликвидации аварии и ее последствий.
 - 5. Мероприятия по ликвидации аварии.

6. Мероприятия по мониторингу и оценке, предотвращению или

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разр	аб.	Халин С.В.				Л	um.	Лист	Листов	
Руко	вод.	Крец В.Г.			Заключение			117	119	
Руков	води-	Брусник О.В.			ТПУ гр.				. 2Б6А	
тель	ооп									

сокращению загрязнения окружающей среды от растекшейся нефти.

Аварийно-восстановительные работы на линейной заключаются в восстановлении герметичности трубопровода. По своему характеру они относятся к работам повышенной опасности и состоят из отдельных операций, выполнющиеся в следующей последовательности: 1) локализация поврежденного участка нефтепровода; 2) подготовка отводящей траншей и земляной емкости для сбора вытекшей нефти; 3) опорожнение поврежденного участка от нефти; 4) вскрытие дефектного участка и подготовка ремонтного котлована для производства газорезочных работ; 5) вырезка из нефтепровода дефектного участка; 6) проведение монтажноработ; 7) сварочных подключение отремонтированного нефтепровода; 8) мониторинг окружающей среды и проведение при необходимости рекультивационных, восстановительных работ.

Выводы

Таким образом, в ходе исследования вопросов по данному разделу, была показана теоретическая и практическая значимость работ ПО капитальному ремонту магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки в условиях болотистой местности производственной и экологической безопасности, а также разработаны безопасности, правовые И организационные вопросы обеспечения применяемые на объектах нефтегазового комплекса.

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.		Халин С.В.				Лит.	Лист	Листов		
Руко	вод.	Крец В.Г.					117	119		
					Заключение	<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>				
Руководи-		Брусник О.В.								
тель	ооп						_			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении выпускной квалификационной работы было работ проведено исследование основных этапов выполнения ПО капитальному ремонту участка магистрального нефтепровода методом вырезки/врезки катушки в условиях заболоченной местности, по итогу которого был произведен сравнительный анализ ПО расчету эксплуатационных затрат на ремонт врезкой катушки и ремонт композитной муфтой, который показал, что применение катушки не только экономически целесообразно, но и долгосрочно.

С целью соблюдения внутренней логики между разделами дипломной работы, произведено описание болот, их общие сведения, а также организация производства работ при прокладке трубопровода в условиях болот, рассмотрены виды ремонтов магистральных трубопроводов и оценка технического состояния нефтепровода при выборе ремонта, произведен расчет трубопровода на прочность, деформативность, общую устойчивость в продольном направлении к различным нагрузкам и воздействиям, в данном случае — эксплуатация трубопровода в условиях болотистой местности и устойчивость против всплытия.

В результате выполнения работы были достигнуты поставленные цели и решены сформулированные задачи, показана практическая значимость работы, получены теоретические навыки в проведении капитального ремонта магистрального нефтепровода в условиях болот.

					Заключение					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.		Халин С.В.				Лит.	Лист	Листов		
Руко	вод.	Крец В.Г.					117	119		
					Заключение	<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>				
Руководи-		Брусник О.В.		·						
тель	ь ооп						_			

Список использованных источников

- [1] Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология.
 Учебник для вузов. 2-е изд. исп. М.: Высшая школа, 2007. 463 с.
 ISBN 978-5-06-005815-4;
- [2] Н.И. Пьявченко. Лесное болотоведение. Основные вопросы. М.: АН СССР, 1963. – 192 с.;
- [3] ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Введ. 1984-07-01. М.: Постановление Государственного комитета СССР по стандартам 13.12.83 N 5854;
- [4] А.И. Голованов, Ф.М. Зимин. Введение в природообустройство (учебное пособие для лицеев и профильных классов), 2-ое издание. М: Москва 2003, с.63;
- [5] СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы» (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (СП 86.13330.2012));
- [6] РД 39-00147105-015-98 «Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов». Введ. 01.09.1998 г. М.: ОАО «АК «Транснефть», 1998;
- [7] Гумеров А.Г., Азметов Х.А., Гумеров Р.С., Векштейн М.Г. «Аварийновосстановительный ремонт магистральных нефтепроводов» / Под ред. А.Г.Гумерова. – М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1998 – 271 с.
- [8] Гумеров А.Г., Зубаиров А.Г., Векштейн М.Г., Гумеров Р.С., Азметов Х.А. «Капитальный ремонт подземных нефтепроводов». Бизнеспентр", 1999 – 525 с.: ил. ISBN 5-8365-0013-4;
- [9] РД-23.040.00-КТН-064-18 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Вырезка и врезка «катушек», соединительных деталей, запорной и регулирующей арматуры.

					Список использованных источников				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разр	аб.	Халин С.В.				Лиі	n.	Лист	Листов
Руко	вод.	Крец В.Г.			Список использованных			118	119
Руко	води-	Брусник О.В.			источников	<i>ТПУ гр. 2Б6А</i>			
тель	5 ООП					-			

- Подключение участков магистральных трубопроводов». Введ. 15.06.2018 г. М.: ОАО «АК «Транснефть», 2018;
- [10] ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- [11] ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;
- [12] ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
- [13] ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
- [14] ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования;
- [15] ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- [16] ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
- [17] СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
- [18] ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N 1);
- [19] ГОСТ 12.4.051-87 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний;
- [20] СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;
- [21] ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением N 1);
- [22] ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля;
- [23] ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

L							Лист
L						Список использованных источников	125
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		123

- [24] М. Х. Султанов, А. Л. Шурайц, Д. И. Егоров «Методы оценки технического состояния трубопровода по характеристике безопасности»;
- [25] СП 36.13330.2012. Свод правил «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. — Введ. 2013-07-01.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата